



Mienta®

Genie - Mini Chopper - CH23838A

Instruction Manual

www.mienta.fr

Mienta®

EN	Instruction Manual	03
	Mini Chopper - Genie - CH23838A	
FR	Mode D'emploi	07
	Mini Hachoir - Genie - CH23838A	
AR	كتيب الاستخدام	14
	قطاعة بصل وخضروات - Genie - CH23838A	

Safety Instructions

Please carefully read the instructions before using your appliance for the first time. Any use that doesn't conform to the following instructions does not hold **Mienta** accountable and cancels your product warranty.

- Keep these instructions, warranty card, purchase receipt and, if possible, the box, together with inner packaging.
- Make sure that the voltage rating of your appliance is compatible with that of your household's electrical supply.
- Any connection error cancels the appliance's warranty.
- Never immerse the motor unit in water or any other liquids, or come into contact with them. Do not use it with wet hands.
- Do not use outdoors.
- Keep the utensils (the spoons, the spatula, or any other object) away from the processor bowl whilst connected to the power supply.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Use the appliance on flat, stable and heat-resistant surfaces only.
- Never leave the power cord in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over sharp edges.
- Never use this appliance to mix or stir anything other than foods. Use this appliance only for its intended purpose.
- Never use this appliance if it is not working properly or presents signs of damages. In such cases, directly contact an approved **Mienta** service center.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged. To avoid accidents, they must be replaced at an approved **Mienta** service center.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, misuse or failure to conform with the instructions cancels the warranty and frees **Mienta** from all responsibilities.
- **THE CUTTING BLADES ARE VERY SHARP!** Be careful when handling the cutting blades, emptying the bowl and during cleaning the appliance.
- For your own safety, only use the original spare parts and accessories.
- Never touch any rotating or moving parts while still in motion. Always wait for them to stop.
- Do not use the appliance if the blades, the container or the lid is damaged.
- Do not operate the appliance longer than 10 seconds continuously and let the motor cool down for 1 minute.
- Unplug the appliance when not in use, before assembly and disassembly and during the cleaning process.

Before using your appliance, you must familiarize yourself with its different components.

Components

- 1- Low-speed button
- 2- High-speed button
- 3- Bowl cover
- 4- Bowl
- 5- 2 identical upper blades
- 6- Lower blade
- 7- Plastic whisk
- 8- Garlic peeler



Before first use

Please note that the blades are covered with a plastic cover for your safety. Make sure to remove the plastic cover before use.

- Clean the bowl, the bowl cover, the plastic whisk, garlic peeler and the blades using warm water with dishwashing liquid.
- For the motor unit, use a damp cloth to wipe it. Do not wash it in water or pass it under running water.

Using your appliance

1- Chopping

1. Put the lower chopping blade onto the fixed shaft in the bowl. Fit the upper blades onto the lower blade.
2. Fill the bowl with the desired food to chop. **Do not over fill the bowl.** For best results, you must cut food into small pieces.

N.B: Depending on your recipe, you may use the lower blade alone.

3. Fit the cover in place on the bowl. The appliance will not work properly if the bowl cover is not fitted correctly.
4. Place the motor unit on the assembled bowl and connect the appliance to a wall socket. To switch on the appliance, you may press either the low-speed button or the high-speed.
5. In the case of wet or damp food, it is best to press briefly several times to get the best results.
6. Always unplug the appliance and wait for the blades to stop completely before removing the motor unit. Take out the blades before emptying the bowl.

Beware: The blades are very sharp and can cause serious injury. Kindly exercise caution when handling them.

For your convenience, **Mienta** has prepared the below table to help you obtain the best results from your appliance.

Ingredients	Max. Quantity	Max. Time (*)	Recommended speed
Parsley	50 grams	5 sec	Low or High
Onions	350 grams	15 sec	Low
Garlic	200 grams	5 sec	Low
Bread	100 grams	10 sec	Low or High
Hazelnut / Walnuts / Almonds	300 grams	5 sec	High
Meat	350 grams	10 sec	High

*** TO OBTAIN BEST RESULTS, THE OPERATION SHOULD BE IN THE FORM OF SHORT BURSTS.**

2- Using the plastic whisk accessory

The plastic whisk is used for milkshake, whipping cream and omelet

1. Put the plastic whisk onto the fixed shaft in the bowl.
2. Pour in the ingredients to be mixed in the bowl. **Do not over fill the bowl.**
3. Fit the cover in place on the bowl. The appliance will not work properly if the bowl cover is not fitted correctly.
4. Place the motor unit on the assembled bowl and connect the appliance to a wall socket. To switch on the appliance, the low-speed button.
5. Always pull the plug out of the socket before removing the motor base.

Helpful hints

- The appliance has a safety feature, which prevents it from turning ON if the lid or the motor unit is not positioned correctly.
- The appliance is not suitable for chopping hard ingredients such as coffee beans, ice or frozen food.
- Always insert the blade before adding food.
- If the blade turns heavily, or it doesn't reach its speed within few seconds, unplug the appliance and check whether there is any obstruction in the bowl and remove it. (You can take out part of the food from the bowl before continuing).
- Check whether the blade is positioned correctly and can move freely.
- If necessary, push the damp food back to the middle of the bowl using a spoon or a similar object. Do not use your fingers under any circumstance.
- Do not overfill the bowl.
- Do not let the appliance run on empty.

3- Using the garlic peeler accessory:

1. Put the garlic peeler onto the fixed shaft in the bowl.
2. Put a whole garlic head in the bowl.
3. Fit the cover in place on the bowl. The appliance will not work properly if the bowl cover is not fitted correctly.

4. Place the motor unit on the assembled bowl and connect the appliance to a wall socket. To switch on the appliance, you may press either the low-speed button or the high-speed. **The appliance should be operated in the form of short bursts to obtain peeled garlic without mashing.**
5. Always pull the plug out of the socket before removing the motor base.

Cleaning and maintenance

- Always unplug the appliance from the wall socket before cleaning.
- The motor must not be immersed in water or any other liquid. Wipe it with a slightly damp cloth, if necessary.
- Clean the bowl, the bowl cover, the plastic whisk, garlic peeler and the blades using warm water with dishwashing liquid.
- Due to the processing of hard food, the bowl may become dull or discolored in the course of time. This is normal and does not interfere with its functionality

Troubleshooting

If your appliance is not working, check that:

- It is correctly plugged in the wall socket.
- The attachments are inserted correctly.
- The blades are well fitted in place.
- The bowl cover is fitted correctly and the motor unit fits well on the bowl.

If your appliance still does not work, contact a **Mienta** approved service center

Disposal of the appliance and its packing materials



The packaging is comprised exclusively of materials that present no danger to the environment and which may therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. For disposal of the appliance itself, please contact the appropriate service of your local authority.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical Specification

Model: CH23838A

Power Supply: 220-240 V~ 50/60 Hz

Power: 450 Watt

Consignes de Sécurité

Vous êtes priés de lire les instructions d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation qui n'est pas conforme à ces instructions dégagerait **Mienta** de toute responsabilité et annule la garantie.

- Conservez ces instructions, le certificat de garantie, le reçu d'achat et, si possible, la boîte, ainsi que l'emballage intérieur.
- Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à celle de votre alimentation électrique du réseau.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Gardez toutes ustensiles (les cuillères, la spatule ou tout autre objet) loin du bol hachoir quand l'appareil est connecté à l'alimentation électrique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être en étroite proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, à proximité d'une source de chaleur ou reposant sur des bords tranchants.
- N'utilisez pas l'appareil pour mélanger des éléments autres que les aliments. Utilisez cet appareil uniquement pour ses fonctions de base.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est endommagé. Dans un cas pareil, contactez un centre de service agréé **Mienta**.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, n'utilisez pas votre appareil. Pour éviter tout risque, ils doivent être remplacés par un centre de service agréé **Mienta**.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants ayant de plus de 8 ans des personnes ayant les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant du manque d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou elles ont reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Toute utilisation commerciale, inappropriée ou non-conforme dégage **Mienta** de sa responsabilité et annule sa garantie.
- **LES LAMES SONT TRES TRANCHANTES!** Prenez soin en les manipulant, en vidant le bol/bol mixeur ou pendant le nettoyage.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les pièces détachées et les accessoires originaux qui sont adaptés à votre appareil.
- Ne touchez jamais les parties en mouvement de l'appareil, avant qu'elles ne soient complètement arrêtées.
- N'utilisez pas l'appareil si les lames, le récipient ou le couvercle sont endommagés.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 10 secondes en continu et laissez le moteur refroidir pendant 1 minute.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous cessez de l'utiliser, avant le montage et le démontage et pendant le nettoyage.

Avant d'utiliser votre appareil, vous devez vous familiariser avec les différentes parties de votre appareil.

Composants

1. Bouton de vitesse basse
2. Bouton de vitesse élevée
3. Couvercle du bol
4. Bol
5. 2 lames supérieures identiques
6. Lame inférieure
7. Fouet en plastique
8. Éplucheur d'ail



Avant la première utilisation

Veuillez noter que les lames sont recouvertes avec un couvercle en plastique pour votre sécurité. Assurez-vous de retirer le couvercle en plastique avant l'utilisation.

- Nettoyez le bol, le couvercle, le fouet en plastique, l'éplucheur d'ail et les lames avec de l'eau tiède et un liquide de vaisselle.
- Pour le bloc moteur, utilisez un chiffon humide pour l'essuyer. Il ne faut pas le laver à l'eau ou le passer sous l'eau courante.

Utilisation de votre appareil

1- Hacher

1. Placez la lame inférieure sur l'axe fixé du bol. Puis placez les lames supérieures sur la lame inférieure.
2. Remplissez le bol avec les aliments que vous désirez hacher. **Ne remplissez pas trop le bol.** Pour obtenir des meilleurs résultats, vous devez couper les aliments en petits morceaux.

En fonction de votre recette, vous pouvez utiliser la lame inférieure seule.

3. Placez le couvercle du bol en place. L'appareil ne fonctionnera pas correctement si le couvercle n'est pas correctement fixé.
4. Placez le bloc moteur sur l'ensemble du bol et branchez l'appareil à la prise du courant. Pour fonctionner l'appareil, Vous pouvez choisir soit appuyez sur le bouton de vitesse basse ou le bouton de vitesse élevée.
5. Si vous hachez des aliments mouillés ou humide, il est préférable d'appuyer brièvement en impulsion pour obtenir les meilleurs résultats.
6. Débranchez toujours l'appareil du courant électrique et attendez que les lames soient complètement arrêtées avant d'enlever le bloc moteur. Retirez toujours les lames avant de vider le bol.

Attention: Les lames sont très tranchantes et peuvent causer des blessures graves. Veuillez faire preuve de prudence lors de leur manipulation.

Pour votre confort, **Mienta** a préparé le tableau ci-dessous pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats de votre appareil.

Ingrédients	Quantité maximal	Temps maximale (*)	Vitesse recommandée
Persil	50 grammes	5 sec	Bas ou élevée
Oignons	350 grammes	15 sec	Bas
Ail	200 grammes	5 sec	Bas
Pain	100 grammes	10 sec	Bas ou élevée
Noisettes/ Noix/ Amandes	300 grammes	5 sec	Élevée
Viande	350 grammes	10 sec	Élevée

*** POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, L'OPÉRATION DOIT ÊTRE SOUS FORME DES PULSATIONS BRÈVES.**

2- Utilisation de l'accessoire fouet en plastique

Le fouet en plastique est utilisé pour le milkshake, la crème fouettée et l'omelette

1. Placez le fouet en plastique sur l'axe fixé du bol.
2. Versez les ingrédients à mixer dans le bol. **Ne remplissez pas trop le bol.**
3. Placez le couvercle du bol en place. L'appareil ne fonctionnera pas correctement si le couvercle n'est pas correctement fixé.
4. Placez le bloc moteur sur l'ensemble du bol et branchez l'appareil à la prise du courant. Pour fonctionner l'appareil, appuyez sur le bouton de vitesse basse.
5. Retirez toujours la fiche de la prise du courant avant de démonter le bloc moteur.

Conseils Pratiques

- L'appareil est équipé d'un contact de sécurité qui l'empêche de fonctionner si le couvercle ou le bloc moteur n'est pas correctement positionné.
- L'appareil n'est pas conçu pour hacher des aliments durs tels que les grains de café ou les aliments congelés, ni pour les glaçons.
- Placez toujours la lame avant de remplir le bol avec les aliments.
- Si la lame tourne lentement ou n'atteint pas sa pleine vitesse en quelques secondes, débranchez l'appareil et vérifiez qu'aucun aliment n'obstrue le fonctionnement de l'appareil (vous pouvez retirer une partie des aliments avant de continuer).
- Vérifiez que la lame est correctement positionnée et peut tourner librement.
- Si nécessaire, poussez les aliments humides qui remontent de nouveau vers le milieu du bol avec une cuillère ou un objet similaire. Il ne faut pas utiliser vos doigts en aucun cas.
- Il ne faut surtout pas trop remplir le bol.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner vide.

3- Utilisation de l'accessoire épilucheur d'ail:

1. Placez l'épilucheur d'ail sur l'axe fixé du bol.
2. Mettez une tête d'ail complet dans le bol.
3. Placez le couvercle du bol en place. L'appareil ne fonctionnera pas correctement si le couvercle n'est pas correctement fixé.
4. Placez le bloc moteur sur l'ensemble du bol et branchez l'appareil à la prise du

courant. Pour fonctionner l'appareil, Vous pouvez choisir soit appuyez sur le bouton de vitesse basse ou le bouton de vitesse élevée. **L'appareil doit être fonctionné sous forme de courtes rafales pour obtenir de l'ail pelé sans écraser.**

5. Retirez toujours la fiche de la prise du courant avant de démonter le bloc moteur.

Nettoyage et entretien

- Débranchez toujours l'appareil du courant électrique avant de le nettoyer.
- Le bloc moteur ne doit pas être plongé dans l'eau ou tout autre liquide. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide, si nécessaire.
- Lavez le bol, le couvercle, le fouet en plastique, l'éplucheur d'ail et les lames avec de l'eau tiède et un liquide de vaisselle.
- En raison de la transformation des aliments durs, le bol peut devenir terne ou décoloré au cours du temps. Ceci est normal et n'interfère pas avec son fonctionnement.

Dépannage

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez que:

- Il est bien branché à une prise de courant électrique.
- Les accessoires sont montés et positionnés correctement.
- Les lames sont bien montées.
- Le couvercle du bol est placé correctement et le bloc moteur est bien monté sur l'ensemble du bol.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, prière de contacter un centre de service agréé **Mienta**.

DISPOSITION DE L'APPAREIL ET DE SES MATERIAUX D'EMBALLAGE



L'emballage se compose exclusivement de matériaux qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et qui peuvent donc être éliminés d'une manière qui conforme aux mesures de recyclage en vigueur dans votre région. Pour la disposition de l'appareil lui-même, s'il vous plaît contactez le service approprié de votre autorité locale.

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets urbains à travers l'UE. Pour éviter tout dommage possible dû à l'élimination incontrôlée de déchets, faites recycler de façon responsable pour encourager la réutilisation des ressources matérielles. Pour se débarrasser de votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez les systèmes de renvoi et de ramassage ou contactez le commerçant où l'appareil a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recycler sans danger pour l'environnement.

Spécifications techniques:

Modèle: CH23838A

Alimentation électrique: 220-240 V~ 50/60 Hz

Puissance électrique: 450 Watt

10 Mode D'emploi

٥. اسحب الفيشة دائماً من مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة قاعدة المحرك.

التنظيف والعناية

- قم بفصل الجهاز دائماً عن التيار الكهربائي.
- لا تغمر وحدة المحرك في الماء. عند الحاجة، قم بتنظيف وحدة المحرك بقطعة قماش رطبة.
- قم بتنظيف الوعاء، غطاء الوعاء، الخافق البلاستيك، مقشرة الثوم و الثلاث سكاكين باستخدام الماء الدافئ وبعض قطرات سائل غسيل الصحون.
- نظراً لإستخدام المنتج لتقطيع أطعمة صلبة، قد يصبح لون الوعاء باهت اللون بمرور الزمن وهذا أمر طبيعي لا يتعارض مع وظيفة الجهاز.

إستكشاف الأخطاء و إصلاحها

- إذا كان جهازك لا يعمل، تأكد من:
- تم توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- تم تركيب الملحقات بشكل صحيح.
- تم وضع السكين في مكانها الصحيح.
- تم تركيب الغطاء بشكل صحيح و تم وضع وحدة المحرك فوق الوعاء المُغطى في وضعه الصحيح.

إذا أستمر جهازك لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد من **ميانتا** .

التخلص من مواد التغليف والمنتج

إن التغليف يحتوي على مواد لا تشكل خطراً على البيئة و يمكن التخلص منها طبقاً لقوانين إعادة التصنيع السارية المفعول.
للتخلص من المنتج، اتصل بالمصلحة المختصة التابعة لبلدك



معلومات هامة للتخلص الصحيح من المنتج

هذه العلامة تشير إلى أن لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكي تمنع أي ضرر على البيئة و صحة الإنسان من التخلص الغير منضبط للنفايات ، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتشجيع إعادة استخدام الموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم ، برجاء استخدام أنظمة الارجاع و التجميع أو قم بالاتصال بالبائع حيث تم شراء الجهاز. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة للبيئة.



المواصفات الفنية

الموديل: CH23838A
مصدر الطاقة: 220-240V~ 50/60 Hz
القدرة: 450 وات

من أجل راحتكم، أعدت **ميانتا** الجدول الموضح أدناه لمساعدتك للحصول على أفضل النتائج من الجهاز الخاص بك.

المكونات	الكمية القصوى	الزمن الأقصى (*)	السرعة الموصى بها
بقدونس	٥٠ جرام	٥ ثواني	منخفضة أو عالية
بصل	٣٥٠ جرام	١٥ ثانية	منخفضة
ثوم	٢٠٠ جرام	٥ ثواني	منخفضة
خبز	١٠٠ جرام	١٠ ثواني	منخفضة أو عالية
بندق / جوز / لوز	٣٠٠ جرام	٥ ثواني	عالية
لحم	٣٥٠ جرام	١٠ ثواني	عالية

*** للحصول على أفضل النتائج يجب ان يكون تشغيل الجهاز على شكل نبضات متقطعة.**

٢- استخدام ملحق الخافق البلاستيك

- يستخدم الخافق البلاستيك في خفق اللبن وكريمة الخفق و البيض الأومليت.
- ضع الخافق البلاستيك على العمود الثابت في الوعاء.
- اسكب المكونات المراد خلطها في الوعاء. **لا تفرط في ملء الوعاء.**
- ضع غطاء الوعاء في مكانه على الوعاء. الجهاز لن يعمل بشكل صحيح إذا لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح.
- ضع وحدة المحرك على الوعاء المجمع وقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء. لتشغيل الجهاز، قم بالضغط على زر السرعة المنخفضة.
- اسحب الفيشة دائماً من مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة وحدة المحرك.

نصائح عملية

- يتمتع الجهاز بنظام أمان يمنعه من التشغيل إذا لم يتم وضع الغطاء او وحدة المحرك بشكل صحيح.
- هذا الجهاز ليس مناسب لفرم أو تقطيع الأطعمة الصلبة مثل حبوب القهوة، الطعام المجمد.
- ضع السكين السفلي دائماً في الوعاء قبل ملئه بالطعام.
- إذا السكين تدور بثقل، او إذا كانت لا تصل إلى سرعتها الكاملة في ثوان قليلة، إفصل الجهاز عن الكهرباء وتحقق ما إذا كان هناك إعاقة في الوعاء وقم بإزالته.) يمكنك إخراج جزء من الطعام الموجود في الوعاء قبل الإستمرار.)
- تأكد من وضع السكين بشكل صحيح ودوران السكين بحرية بدون إعاقة.
- إدفع الطعام الرطب، عند الحاجة، إلى وسط الوعاء باستخدام ملعقة أو شيء مشابه. تحت أي ظرف لا تستخدم اصابعك.
- لا تتجاوز الحد الأقصى للوعاء وهو ١,٢ لتر.
- لا تقوم بتشغيل الجهاز وهو فارغ.

٣- استخدام ملحق مقشرة الثوم:

- ضع مقشرة الثوم على العمود الثابت في الوعاء.
- ضع رأس ثوم كاملة في الوعاء.
- ضع غطاء الوعاء في مكانه على الوعاء. الجهاز لن يعمل بشكل صحيح إذا لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح.
- ضع وحدة المحرك على الوعاء المجمع وقم بتوصيل الجهاز بالكهرباء. لتشغيل الجهاز، يمكنك الضغط على زر السرعة المنخفضة أو زر السرعة العالية. يجب تشغيل الجهاز على شكل نبضات متقطعة للحصول على ثوم مقشر بدون هرسه.

قبل استخدام الجهاز الخاص بك، يجب عليك تعريف نفسك بالمكونات المختلفة للجهاز.



المكونات

- ١- زر السرعة المنخفضة
- ٢- زر السرعة العالية
- ٣- غطاء الوعاء
- ٤- وعاء
- ٥- سكينتين علوي متمثلتين
- ٦- سكين سفلي
- ٧- خافق بلاستيك
- ٨- مقشرة الثوم

قبل الاستخدام لأول مرة

برجاء ملاحظة أن الثلاث سكاكين مغطاة بغطاء بلاستيكي حفاظًا على سلامتك. تأكد من إزالة الغطاء البلاستيكي قبل الاستخدام.

- قم بتنظيف الوعاء، غطاء الوعاء، الخافق البلاستيك، مقشرة الثوم والثلاث سكاكين باستخدام الماء الدافئ وبعض قطرات سائل غسيل الصحون.
- قم بمسح وحدة المحرك باستخدام قطعة قماش رطبة. لا تقوم بغسيل وحدة المحرك بالماء ولا تضعها تحت الماء الجاري.

استخدام الجهاز

١- وظيفة التقطيع

١. ضع السكين السفلي على العمود الثابت في الوعاء، ثم ضع السكاكين العلوية على السكين السفلي.

٢. قم بملء الوعاء بالطعام المراد تقطيعه. لا تتجاوز الحد الأقصى للوعاء. للحصول على أفضل النتائج، يجب تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة قبل ملء الوعاء.

ملحوظة: يمكنك استخدام السكين السفلي بمفردها تبعاً للوصفة الخاصة بك.

٣. ضع غطاء الوعاء في مكانه على الوعاء. الجهاز لن يعمل بشكل صحيح إذا لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح.

٤. ضع وحدة المحرك على الوعاء المجمع وقيم بتوصيل الجهاز بالكهرباء. لتشغيل الجهاز، يمكنك الضغط على زر السرعة المنخفضة أو زر السرعة العالية.

٥. عند تقطيع طعام رطب أو ميلل، من الأفضل الضغط في صورة نبضات قصيرة متقطعة للحصول على أفضل النتائج.

٦. إفصل الجهاز دائماً عن التيار الكهربائي و إنتظر حتى تتوقف شفرات السكين عن الدوران قبل إزالة وحدة المحرك. قم بإزالة السكين السفلي والسكين العلوية قبل إفراغ الوعاء.

تنبيه: الشفرات حادة ويمكن أن تسبب إصابات خطيرة. يرجى توخي الحذر عند التعامل معها.

تعليمات السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى. الإستعمال المخالف للإرشادات التالية، يعفى **ميانتا** من أي مسؤولية ويلغي الضمان

- يمكن إستخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة، أو من قبل أشخاص ليست لديهم خبرة أو معرفة مُسبقة إذا تم الاشراف عليهم أو إعطاءهم التعليمات المتعلقة بكيفية إستخدام الجهاز عن طريق شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز. يجب أن لا تتم عملية التنظيف والصيانة من قبل دون مراقبة.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. أي استخدام تجاري، سوء استخدام أو عدم الامتثال للتعليمات يلغي الضمان ويعفى **ميانتا** من أي مسؤولية.
- الشفرات حادة جداً! لذا يجب توخي الحذر عند التعامل معها، حين إفراغ الوعاء أو عند عملية التنظيف.
- لسلامتك الشخصية، استخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية المناسبة لجهازك.
- لا تلمس الأجزاء المتحركة أو التي تدور أثناء الحركة، يجب الانتظار حتى يتوقف الجهاز تماماً.
- لا تقوم بإستخدام الجهاز في حالة تلف السكين، أو الوعاء أو الغطاء.
- لا تقوم بتشغيل الجهاز لفترة أطول من 10 ثواني واترك وحدة المحرك تبرد لمدة دقيقة.
- إفضل الجهاز دائماً من مصدر التيار الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام، قبل الفك والتركيب وقبل عملية التنظيف.

- حافظ على هذه التعليمات، بطاقة الضمان، إيصال الشراء وعبوة الجهاز مع التغليف الداخلي إن أمكن.
- تأكد أن قوة التيار الكهربائي الخاص بالجهاز هو نفس قوة تيار الشبكة الكهربائية في المنزلك.
- أي خطأ في التوصيل يلغي ضمان الجهاز.
- لا تقم أبداً بغمز وحدة المحرك في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تتلامس معهم، لا تستخدم الجهاز بأيدي مبتلة.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
- احرص دائماً على إبقاء جميع أدوات المطبخ (مثل الملاعق، المقشط، أو الأدوات الأخرى) بعيداً عن حوض الكبة ووعاء الخلاط عندما يكون الجهاز متصلاً بمصدر التيار الكهربائي.
- لا تترك الجهاز غير مراقب أثناء توصيله بمصدر للتيار الكهربائي.
- استخدم هذا المنتج فوق سطح مستو ومستقر وبعيداً عن الحرارة.
- لا تترك سلك الكهرباء على مقربة من أو في اتصال مع الأجزاء الساخنة بالجهاز الخاص بك أو بالقرب من مصدر حراري أو على حواف حادة.
- لا تستخدم هذا الجهاز لخلط أو تقليب أي شيء عدا الأطعمة. استخدم الجهاز للعرض المقصود منه فقط.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان تالفاً. في مثل هذه الحالة، اتصل بمركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- لا تستخدم الجهاز إذا أصبح سلك الكهرباء أو القابس تالفاً. لتلافي الحوادث يجب استبداله من مركز خدمة معتمد من **ميانتا**.





Mienta®

Genie - Mini Chopper - CH23838A

Instruction Manual

www.mienta.fr