



Mienta®

Sandwich Maker - Grande - SM27609A

Instruction Manual

www.mienta.fr

Mienta®

Table of Contents

EN	Instruction Manual	03
	Sandwich Maker - Grande - SM27609A	
FR	Mode D'emploi	06
	Grille-Sandwich - Grande - SM27609A	
AR	كتيب الاستخدام	11
	صانعة السندوتشات - Grande - SM27609A	

Safety instructions

Please carefully read the instructions before using your appliance for the first time. Any use that does not conform to the following instructions does not hold **Mienta** accountable and cancels your product's warranty.

- Keep these instructions, warranty card, purchase receipt and, if possible, the box, together with inner packaging.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of children's reach.
- This appliance is for household use only! Make sure that the voltage rating of your appliance is compatible with that of your household's electrical supply.
- This appliance matches the current security directives.
- Any connection error cancels the appliance's warranty
- The appliance must be connected to an earthed plug.
- This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, misuse or failure to conform with the instructions cancels the warranty and frees **Mienta** from all responsibilities.
- Use the appliance on flat, stable and heat-resisting surfaces only.
- The temperature of accessible surfaces may be very high when the appliance is operating. Care should be taken to avoid touching the hot plates. Allow the appliance to cool down thoroughly before handling and cleaning.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner or a hot oven.
- Risk of fire! Do not use your appliance near or below curtains, draperies, walls, cupboards or other flammable materials.
- Risk of fire! Do not leave the appliance unattended during usage.
- Distance the appliance from water splashes. Never immerse or contact the appliance, the power cord or the plug into water or any other liquids. Do not use it with wet hands.
- Never use this appliance if it is not working properly or has any signs of damage. In such cases, directly contact an approved **Mienta** service center.
- Any intervention other than cleaning and normal maintenance must be carried out by an approved **Mienta** service center.
- Unplug the appliance as soon as you stop using it and during the cleaning process.
- Never leave the power cord in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over sharp edges.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged. To avoid accidents, they must be replaced at an approved **Mienta** service center.
- For your own safety, only use the spare parts and accessories that are original and suitable to your appliance.
- The device should be installed at minimum distance of 10 cm from the wall or other objects.
- Don't put any of the appliance's accessories in the microwave.
- Do not use outdoors.
- This appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote-control system.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Clients in hotels, motels and other residential type environments
 - Farm houses
 - Bed and breakfast type environments
- To disconnect the appliance, grasp the plug and remove from the outlet. Never pull, twist or wrap the cord to avoid damaging it.
- Do not use the appliance unless earthing line is available in the building or by adding residual current device (RCD) with a two pins plug.

Before using your appliance, you must familiarize yourself with the different components of your appliance. Every letter corresponds to one of the components of your appliance.

Components

- A. Ready thermostat green lamp
- B. On/Off red indicator lamp
- C. Upper housing
- D. Locking latch
- E. Lower housing
- F. Grill plates
- G. Waffle plates
- H. Plate release buttons



Changing the cooking plates

1. Make sure the appliance is not connected to the current.
2. The appliance and the plates must be left for sufficient time to cool down.
3. Press the 2 release buttons (H) on each side of the handle & the plate will pop up.
4. Now insert your desired plate by fitting the ends in their sockets and locking firmly in place.

Using your appliance

1. Before the first use, wipe the surface of the plates with a damp cloth and dry them well.
2. Plug the power cord into a power outlet.
3. Close the sandwich maker and prepare your sandwich while the unit is heating.
4. The red light is to indicate that your appliance is plugged and is "ON". It will remain lit at all times when the appliance is plugged into wall.

CAUTION: The cooking plates and metal surfaces of the appliance become extremely hot when the appliance is in use. To avoid the risk of burns, wear heat resistant mitts or gloves and only touch the handle of the sandwich maker.

5. The Green light is a thermostat light. It will turn "ON" when the preheating is done and the desired temperature is reached.
6. Fully open your sandwich maker, place your sandwich on the bottom plate.
7. Make sure that the sandwich is not too thick in order to be able to close the sandwich maker. Don't overfill the sandwich maker nor close it by force, as this might break your appliance.

CAUTION: Steam can be ejected from the plates while the appliance is working. Take care that your fingers do not contact the steam nor the hot metal plates.

8. Lock the two sides with the clip while toasting is taking place. Note: during toasting the cooking light (green one) will turn on and off to indicate that the thermostat is working to keep the sandwich maker at the correct toasting temperature.
9. Your sandwich will be toasted in 2-3 minutes, or longer to suit your taste.
10. Open the sandwich maker and remove the sandwich using plastic or wood spatula. **Note: never use metal utensils as this may damage the non-stick coating.**
11. Close the lid to preserve the heat until you are ready to toast the next sandwich.
12. After use, remove the plug from the power outlet and allow the appliance to cool down before cleaning.

Preparing waffles

1. Fit the waffle plates in place and follow pre-heating instructions as above.
2. Fully open the waffle maker and pour a sufficient amount of dough in the middle of the lower baking surface using a ladle. The dough should be filled in quickly as otherwise the waffles will not brown evenly.
3. Please ensure that you measure the quantity of dough correctly, as excess dough runs over the edges and spoils the device.
4. Gently close the cover. Do not press the handles together.

5. Your waffle will be ready in approximately 3 minutes.
6. Open the waffle maker and remove the waffle using a silicone or a wooden spatula or tongs.
Note: never use metal utensils as this may damage the non-stick coating.

Recipe for waffles

Ingredients:

2 eggs
2 cups all-purpose flour
1 $\frac{3}{4}$ cups milk
 $\frac{1}{2}$ cup vegetable oil
1 tablespoon white sugar
4 teaspoons baking powder
 $\frac{1}{4}$ teaspoon salt
 $\frac{1}{2}$ teaspoon vanilla extract

How to prepare the waffles:

1. Preheat waffle plates, beat eggs in large bowl with hand beater until it becomes fluffy. Beat in flour, milk, vegetable oil, sugar, baking powder, salt and vanilla, until it becomes smooth.
2. Spray preheated waffle plates with non-stick cooking spray, or use a silicone spatula to well cover both plates with vegetable oil to prevent waffles from sticking to them.
3. Pour mix into hot waffle plates. Cook until it becomes golden brown, serve it hot.

Cleaning and maintenance

1. After use and before cleaning, remove the plug and wait for the sandwich maker to cool down.
2. Wipe the inside and edges of the plates with a soft cloth or kitchen roll.
3. Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil on the plates, allow to stand for 5 minutes and when the filling softens, wipe it off.
4. Wipe the outside with a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or filling enters the cooling slots.

Do not clean the inside or outside surfaces with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish.

5. To clean the plates, allow the appliance to cool down then remove the plates by pressing the 2 release buttons then wash them with hot soapy water. Rinse and dry them thoroughly.

Troubleshooting

If your appliance doesn't work, please check that the appliance is well connected to the mains outlet.

If your appliance is still not working, contact a **Mienta** approved service centre.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE AND ITS PACKING MATERIALS



The packaging is comprised exclusively of materials that present no danger for the environment and which may therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. For disposal of the appliance itself, please contact the appropriate service of your local authority.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical specifications

Model: SM27609A

Power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz

Power: 1200 W

Consignes de sécurité

Vous êtes priés de lire les instructions d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation qui n'est pas conforme à ces instructions dégagerait **Mienta** de toute responsabilité et annule la garantie.

- Conservez ces instructions, le certificat de la garantie, le reçu d'achat et, si possible, la boîte, ainsi que l'emballage intérieur.
- Cet appareil n'est pas conçu à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités mentales, physiques ou sensorielles sont limitées, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez toujours cet appareil et son cordon électrique hors de la portée des enfants.
- Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à celle de votre réseau électrique.
- Cet appareil est conforme aux normes de sécurité actuelles.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Il est essentiel que votre appareil soit connecté à une prise de terre.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Toute utilisation commerciale, inappropriée ou non-conforme dégage **Mienta** de sa responsabilité et annule sa garantie.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Éloignez l'appareil de toute projection d'eau. N'immergez jamais l'appareil, le cordon
- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Veillez à ne pas toucher les plaques chauffantes. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou un brûleur électrique ou au-dessus d'un four chauffé.
- Risque d'incendie! N'utilisez pas votre appareil à proximité ou sous des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des armoires ou d'autres matériaux inflammables.
- Risque d'incendie! Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en cours d'utilisation, d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est endommagé. Dans un cas pareil, contactez un centre de service agréé **Mienta**.
- Toute intervention, à l'exception du nettoyage et de l'entretien normal doit être effectuée par un centre de service agréé **Mienta**.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lors du nettoyage.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation toucher les parties chaudes de votre appareil, à proximité d'une source de chaleur ou reposant sur des bords tranchants.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, n'utilisez pas votre appareil. Pour éviter tout risque, ils doivent être remplacés par un centre de service agréé **Mienta**.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les pièces détachées et accessoires originaux qui sont adaptés à votre appareil.
- L'appareil doit être installé à une distance minimum de 10 cm du mur ou d'autres obstacles.
- Ne mettez jamais les accessoires dans le four à micro-ondes.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Cet appareil n'est pas destiné à être opéré au moyen d'une minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestique et les applications similaires, telles que:
 - Les zones de cuisines de fonctionnaires dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
 - Les maisons de ferme
 - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
 - Les environnements de type "Chambres d'hôtels"
- Pour débrancher l'appareil, atteignez la prise et détachez-la du courant. Ne jamais tirer, tordre ou enrouler le cordon pour éviter de l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil sauf si une ligne de mise à la terre est disponible dans le bâtiment ou en ajoutant un dispositif à courant résiduel (RCD) avec une fiche à deux broches.

Avant d'utiliser votre appareil, vous devez vous familiariser avec les différentes parties de votre appareil. Les lettres correspondent aux différents composants de votre appareil, représenté ci-dessous.

Composants

- A. Thermostat lumineux vert- Prêt
- B. Voyant lumineux rouge -On/Off
- C. Boîtier supérieur
- D. Loquet de fermeture
- E. Boîtier inférieur
- F. Plaques de Gril
- G. Plaques de Gaufres
- H. Boutons de déverrouillage des plaques



Changement de Plaques de cuisson

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché du courant électrique.
2. Assurez-vous que l'appareil et les plaques sont bien refroidis avant de les manipuler.
3. Appuyez simultanément sur les 2 boutons de déverrouillage (H) pour libérer la plaque. Faites de même pour la plaque opposée.
4. Insérez la plaque de votre choix en fixant les bords arrière à leur emplacement et en appuyant vers le bas pour verrouiller la plaque en place.

Utilisation de votre appareil:

1. Avant la première utilisation, essayez les plaques chauffantes avec un chiffon humide, puis séchez-les.
 2. Branchez l'appareil.
 3. Fermez l'appareil. En attendant qu'il chauffe, commencez à préparer vos sandwichs.
 4. L'indicateur lumineux rouge indique que votre appareil est branché au courant électrique et qu'il est allumé. Cet indicateur restera allumé à tout moment lorsque l'appareil est branché au courant électrique.
- Attention: Les plaques de cuisson et les surfaces métalliques de l'appareil deviennent extrêmement chaudes lorsque l'appareil est en cours de l'utilisation. Pour éviter les risques de brûlures, portez des gants ou des gants résistants à la chaleur et ne touchez que la poignée du fabricant de sandwich.
5. L'indicateur lumineux vert est l'indicateur du thermostat. Il allumera lorsque le préchauffage est terminé et que la température désirée est atteinte.
 6. Ouvrez complètement votre machine à préparer de sandwich, placez votre sandwich sur la plaque inférieure.
 7. Veillez à ce que le sandwich ne soit pas trop épais. Ne le remplissez pas trop et ne forcez pas sur la machine, vous risquez de l'endommager.

Attention: lors de ce processus, de la vapeur peut être dégagée des plaques chauffantes. Soyez prudents de ne pas approcher vos doigts de la vapeur ou des plaques chauffantes.

8. Serrez une paroi à l'autre à l'aide du loquet. Remarque: lorsque la machine est en marche, la lampe verte du thermostat peut s'allumer et s'éteindre. ceci est normal, et indique que le thermostat fonctionne pour conserver la température convenable.
9. Vos sandwichs seront grillés en 2-3 minutes. Vous pouvez les garder plus longtemps selon votre préférence.
10. Ouvrez le grille-sandwich et retirez les sandwichs à l'aide de spatules en bois ou en plastique.

Note: N'utilisez jamais d'ustensiles en métal. Cela endommagerait les plaques chauffantes de l'appareil.

11. Refermez le couvercle afin de préserver la chaleur de l'appareil et le préparer pour les sandwichs suivants.
12. Après avoir grillé tous vos sandwichs, débranchez la machine et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.

Préparation des Gaufres

1. Verrouillez en place les plaques de gaufres et suivez les instructions ci-dessus pour le préchauffage.
2. Ouvrez bien le gaufrier et versez une quantité suffisante du mélange de gaufres sur les plaques inférieures en utilisant une louche. Veillez à ne pas trop remplir les plaques car le mélange pourrait déborder.
3. Veillez à verser le mélange assez rapidement pour s'assurer que la gaufre soit cuite uniformément.

4. Serrez une paroi à l'autre à l'aide du loquet.
5. Vos gaufres seront prêtes en 3 minutes.
6. Ouvrez le gaufrier et retirez les gaufres à l'aide de spatules de bois ou de silicone. Note: N'utilisez jamais d'ustensiles en métal. Cela endommagerait les plaques chauffantes de l'appareil.

Recette de Mélange de Gaufres Belges

Ingrédients:

2 œufs - 2 tasses de farine - 1 grande cuillère de sucre blanc - 4 petites cuillères de poudre à pâte
1 ¾ tasse de lait - ½ tasse de l'huile végétale - ¼ petite cuillerée de sel - ½ petite cuillère d'extrait de vanille

Comment préparer les gaufres:

1. Préchauffez les plaques de gaufres, battez les œufs dans un grand bol avec un batteur à main jusqu'à vous obtenez une consistance mousseuse. Battez la farine, le lait, l'huile végétale, le sucre, la poudre à pâte, le sel et la vanille, jusqu'à vous obtenez une consistance lisse.
2. Pulvérisez les plaques de gaufres préchauffées avec l'aérosol de cuisine antiadhésif, ou utilisez une spatule en silicone pour couvrir bien les deux plaques avec de l'huile végétale pour empêcher les gaufres de coller à eux.
3. Versez le mélange sur des plaques de gaufres chaudes. Faites cuire les gaufres jusqu'à vous obtenez la coloration dorée. Servez-les bien chaud.

Nettoyage et entretien

1. Après l'utilisation et avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Essuyez les plaques chauffantes à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon.
3. Si les garnitures sont difficiles à décoller des plaques, versez quelques gouttes d'huile sur vos plaques, laissez 5 minutes s'écouler puis, lorsque la garniture a ramollie, décollez-la.
4. Essuyez l'extérieur de la machine à l'aide d'un chiffon légèrement humide, tout en évitant que l'humidité, l'huile ou les garnitures n'entrent en contact avec les fentes de refroidissement.

Ne nettoyez pas les surfaces intérieures ou extérieures de votre appareil avec des matières abrasives ou corrosives. Cela endommagerait votre appareil.

5. Pour nettoyer les plaques, laissez l'appareil refroidir, puis retirez-les en appuyant sur les 2 boutons de déverrouillage, puis lavez-les à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez-les soigneusement.

Dépannage

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez que il est bien raccordé a une prise de courant.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, prière de contacter un centre de service agréé **Mienta** .

DISPOSITION DE L'APPAREIL ET DE SES MATERIAUX D'EMBALLAGE



L'emballage se compose exclusivement de matériaux qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et qui peuvent donc être éliminés d'une manière qui conforme aux mesures de recyclage en vigueur dans votre région. Pour la disposition de l'appareil lui-même, s'il vous plaît contactez le service approprié de votre autorité locale.

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains à travers l'UE. Pour éviter toute dommage possible dû d'élimination incontrôlée de déchets, faites recycler de façon responsable pour encourager la réutilisation des ressources matérielles. Pour se débarrasser de votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez les systèmes du renvoi et du ramassage ou contactez le commerçant où le appareil a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour recyclage sans danger pour l'environnement.

Spécifications techniques

Modèle: SM27609A

Alimentation électrique: 220-240 V~ 50/60 Hz

Puissance électrique: 1200 W

8 Mode D'emploi

٤. إغلق الجزء العلوي برفق ولا تضغط المقابض معاً.
 ٥. سوف تكون الفطيرة جاهزة في خلال ٣ دقائق تقريباً.
 ٦. إفتح الجهاز وإسحب الفطيرة بإستعمال ملعقة بلاستيك أو خشبية. ملحوظة: تجنب إستخدام الأدوات المعدنية أو التي تخدش لأنها قد تضر الطبقة الغير لاصقة التي تغطي بها صفائح الطهي.

طريقة عمل الفطائر (الوافل)

المكونات

٢ بيضة	١ ملعقة كبيرة سكر أبيض	٢ كوب دقيق	٤ ملاعق صغيرة بيكنج بودر
١٣/٤ كوب حليب	١/٤ ملعقة صغيرة ملح	١/٢ كوب زيت نباتي	١/٢ ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

- ١- قم بتسخين صفائح الوافل، قم بخفق البيض في وعاء كبير باستخدام مضرب بيض يدوي حتى تحصل على قوام منفوش. قم بخفق الدقيق، الحليب، الزيت النباتي، السكر، البيكنج بودر، الملح والفانيليا حتى تحصل على قوام متناسق للعجين.
 ٢- قم برش صفائح الوافل بالزيت النباتي بإستخدام رشاش الطبخ أو ملعقة سيليكون لتغطية الصفائح جيداً حتى تمنع الفطائر من الالتصاق بالصفائح.
 ٣- صب المزيج على صفائح الوافل الساخنة. قم بطهي الفطائر حتى يصبح لونها ذهبي وقدمها ساخنة.

التنظيف والعناية بالمنتج

١. بعد الاستخدام وقبل التنظيف، إفصل الجهاز عن الكهرباء وإتركه ليبرد.
 ٢. امسح داخل وحواف ألواح التسخين بقطعة قماش ناعمة.
 ٣. إذا كان هناك حشو يصعب إزالته، صب بعض قطرات من زيت الطهي على ألواح التسخين، وإتركه يعمل ٥ دقائق، بعدها يكون الحشو قد خف و يمكن تنظيفه بسهولة.
 ٤. إمسح الجهاز من الخارج بقطعة قماش مبللة وتأكد من عدم دخول الماء أو الزيت إلى فتحات التبريد.
 لا تستخدم أدوات التنظيف الكاشطة أو مواد يمكنها أن تضر دهان الأسطح الداخلية والخارجية للجهاز.
 ٥. لتنظيف الصفائح، اترك الجهاز ليبرد تماماً ثم قم بفك الصفائح بالضغط على زرّي التحرير ثم اغسلهم بالماء الدافئ والصابون. ثم قم بشطفهم وتجفيفهم جيداً.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان جهازك لا يعمل ، تأكد من أنه تم توصيله بالتيار الكهربائي.

إذا أستمتر جهازك لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد من **ميانتا** .

التخلص من مواد التغليف والمنتج

إن التغليف يحتوي على مواد لا تشكل خطراً على البيئة ويمكن التخلص منها طبقاً لقوانين إعادة التصنيع السارية المفعول.
 للتخلص من المنتج، اتصل بالمصلحة المختصة التابعة لبلدك.



معلومات هامة للتخلص الصحيح من المنتج

هذه العلامة تشير إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكي تمنع أي ضرر على البيئة وصحة الإنسان من التخلص الغير منضبط للنفايات، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتشجيع إعادة استخدام الموارد المادية. لإعادة استخدام جهازك، برجاء استخدام أنظمة الرجاء والتجميع أو قم بالاتصال بالبايع حيث تم شراء الجهاز. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة للبيئة.



المواصفات الفنية

الموديل : SM27609A

مصدر الطاقة : 220-240 V~ 50/60 Hz

القدرة : 1200 وات

قبل استخدام الجهاز الخاص بك، يجب عليك تعريف نفسك بالمكونات المختلفة للجهاز. كل حرف يشير إلى مكون من مكونات الجهاز.

المكونات



- A. مؤشر درجة الحرارة (أخضر)
- B. مؤشر التشغيل (أحمر)
- C. جسم الجهاز العلوي
- D. قفل
- E. جسم الجهاز السفلي
- F. صفائح الشواء
- G. صفائح الوافل
- H. أزرار فك الصفائح

تغيير صفائح الطهي

1. تأكد أن الجهاز غير متصل بالكهرباء.
2. يجب ترك الجهاز والصفائح حتى يبرد تماماً.
3. اضغط على أزرار فك الصفائح (H) الموجودين على جانبي المقبض من الداخل سوف تخرج الصفائح لأعلى.
4. قم الآن بتركيب الصفائح المطلوبة عن طريق إدخال أطرافها داخل الفتحات المخصصة والتأكد من تثبيتها في أماكنها.

استخدام الجهاز

1. قبل الاستخدام، امسح ألواح التسخين بقطعة قماش رطبة وجفها جيداً.
2. أوصّل الجهاز بالتيار الكهربائي.
3. أغلق الجهاز وابدأ في تحضير السندويتش بينما يتم تسخين الجهاز.
4. المؤشر الأحمر هو مؤشر لبيان توصيل الجهاز بالكهرباء، سوف يستمر في الإضاءة طالما الجهاز متصل بالكهرباء.
- تحذير: قد تصبح صفائح الطهي والأسطح المعدنية للجهاز شديدة الحرارة عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام. لتجنب خطر الحروق، قم بارتداء قفازات مقاومة للحرارة وقم بلمس فقط مقبض الجهاز.
5. المؤشر الأخضر هو مؤشر لدرجة الحرارة، سوف يضيء عند إنتهاء عملية التسخين المسبق ووصول الجهاز لدرجة الحرارة المطلوبة.
6. افتح الجهاز بالكامل، ضع السندويتش على الصفيحة السفلية.
7. تأكد أن السندويتش ليس سميكاً حتى يمكن إغلاق الجهاز. لا تملأ السندويتش ولا تغلق الغطاء العلوي بقوة حتى لا تكسر الجهاز.

تحذير: أثناء التشغيل، قد يخرج بخار من بين ألواح التسخين إحرص على عدم إقتراب أصابعك من البخار أو ألواح التسخين.

8. أغلق النصفين عن طريق القفل أثناء التحميص. ملحوظة: أثناء التحميص سوف يضيء مؤشر درجة الحرارة (الضوء الأخضر) وينطفأ بانتظام وهذا يدل بأن الترموستات يعمل للحفاظ على درجة حرارة الجهاز في مستوى التحميص المطلوب.
9. يصبح السندويتش جاهز خلال 2-3 دقائق أو أكثر على حسب ذوقك.
10. إفتح الجهاز واسحب السندويتش باستعمال ملعقة بلاستيك أو خشبية. ملحوظة: تجنب استخدام الأدوات المعدنية لأنها قد تضر طبقة الطلاء الغير لاصق التي تغطي بها ألواح التسخين.
11. قم بإغلاق الغطاء للحفاظ على درجة الحرارة لتحضير السندويتشات التالية.
12. بعد الاستخدام، إفصل الجهاز عن الكهرباء وإتركه ليبرد قبل البدء في تنظيفه.

لتحضير الوافل

1. قم بتركيب صفائح الوافل في أماكنها وأتبع تعليمات التسخين الأولى كما هو موضح أعلي.
2. إفتح الجهاز تماماً، ضع كمية مناسبة من العجين في منتصف الصفيحة السفلي. يجب وضع العجين بسرعة للحصول على تحميص متساوي للقطاير.
3. تأكد من وضع كمية عجين مناسبة، العجين الزائد سوف يسيل على الجوانب ويؤدي إلى إتساخ الجهاز.

تعليمات السلامة

يرجى قراءة إرشادات الإستعمال بعناية قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى. الإستعمال المخالف للإرشادات التالية، يعفى **میانتا** من أي مسؤولية ويلغي الضمان.

- حافظ على هذه التعليمات، بطاقة الضمان، إيصال الشراء وعبوة الجهاز مع التغليف الداخلي إن أمكن.
- هذا الجهاز ليس مصمماً للإستخدام من أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قبل أشخاص ليست لديهم خبرة أو معرفة مسبقة ما لم يعطوا الإشراف أو التعليمات المتعلقة بكيفية إستخدام الجهاز عن طريق شخص مسؤول عن سلامتهم. لا ينبغي أن يسمح للأطفال العبث بالجهاز.
- يجب إبقاء الجهاز والكابل الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
- هذا الجهاز للإستخدام المنزلي فقط! تأكد أن قوة التيار الكهربائي الخاص بالجهاز هو نفس قوة تيار الشبكة الكهربائية عندك في المنزل. يخضع هذا المنتج للقوانين ومعايير السلامة سارية المفعول.
- أي خطأ في التوصيل يلغي ضمان الجهاز.
- يجب توصيل هذا الجهاز بقباس متصل بالأرض. صمم هذا الجهاز للإستخدام المنزلي فقط، أي إستعمال لأغراض مهنية أو مخالف للإرشادات يسقط الضمان عن المنتج ولن تكون **میانتا** مسؤولة عنه.
- إستخدم هذا المنتج فقط فوق سطح مستو وثابت وبعيداً عن الحرارة.
- قد تكون درجة حرارة الأسطح مرتفعة جداً عندما يكون الجهاز قيد التشغيل. يجب توخي الحذر وتجنب لمس الواح التسخين. دع الجهاز يبرد تماماً قبل نقله وتنظيفه.
- لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز أو موقد كهربائي أو فوق فرن ساخن.
- خطر الحريق! لا تستخدم جهازك بالقرب من أو أسفل الستائر أو أغطية الجدران أو الملابس أو الخزانات أو غيرها من المواد القابلة للإشتعال.
- خطر الحريق! لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الإستخدام.
- أستخدم الجهاز بعيداً عن رذاذ الماء. لا تغمر الجهاز أو سلك التوصيل الكهربائي أو الفيشة الكهربائية في الماء أو أي سوائل أخرى. لا تستخدم الجهاز بأيدي مبتلة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا كان تالفاً. في مثل هذه الحالة، اتصل بمركز خدمة معتمد من **میانتا**.
- أي تدخل في الجهاز غير التنظيف يجب أن يتم من قبل مركز خدمة معتمد من **میانتا**.
- أقفل الجهاز دائماً عن التيار بعد الإنتهاء من إستعماله، قبل الفك والتركيب أو قبل تنظيفه.
- لا تترك كابل الكهرباء على اتصال بأسطح الجهاز الساخنة أو بالقرب من السنة لهب أو على حواف حادة.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي. لتلافي الحوادث يجب إستبداله من مركز خدمة معتمد من **میانتا**.
- لسلامتك الشخصية، إستخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية المناسبة لجهازك.
- يجب أن يتم وضع الجهاز بعيد عن الحوائط أو غيرها من العوائق الأخرى بمسافة لا تقل عن 10 سم.
- لا تضع أي من الملحقات في الميكروويف.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
- هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل بإستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم منفصل عن بعد.
- تم تصميم هذا الجهاز للإستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المماثلة لها مثل:
 - العاملين في المطابخ في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
 - البيوت الزراعية
 - من قبل العملاء في الفنادق وغيرها من البيوت السكنية من نفس النوع
 - البيئات من نوع «مبيت وإفطار»
- لفصل الجهاز من التيار الكهربائي، اسحب الفيشة وقم بإخراجها من مأخذ التيار الكهربائي. لا تقوم أبداً بشد، لوي، أو لف السلك لتجنب إتلافه.
- لا تقوم بإستخدام الجهاز ما لم يتوفر خط التأريض في المبنى أو عن طريق إضافة جهاز فصل التيار المتبقي (RCD) مع قابس ثنائي الطرف.



Mienta®

Sandwich Maker - Grande - SM27609A

Instruction Manual

www.mienta.fr