



Mienta[®]

Coffee Maker - Breve - CM31916A

Instruction Manual

www.mienta.fr

Mienta®

EN	Instruction Manual	03
	Coffee Maker - Breve - CM31916A	
FR	Mode D'emploi	16
	La Cafetière - Breve - CM31916A	
AR	كتيب الاستخدام	42
	ماكينة تحضير قهوة - Breve - CM31916A	

Safety Instructions

Please carefully read the instructions before using your appliance for the first time. Any use that does not conform to the following instructions does not hold **Mienta** accountable and cancels your products warranty.

- Read all the instructions carefully before using your appliance and keep them in a safe place.
 - Keep these instructions, warranty card, purchase receipt and, if possible, the box, together with inner packaging.
 - Before connecting the coffee maker, check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your nearest authorized **Mienta** service center and do not use the appliance.
 - Any connection error cancels the appliance's warranty.
 - This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
 - Unplug the coffee maker from the wall socket before filling, emptying or cleaning, or when not in use. Allow the appliance to cool down completely before attaching, removing the accessories or before cleaning.
 - To avoid fire, electric shock and injury, do not immerse this appliance, the plug or the power cord in water or any other liquid.
 - Never pull on the cord as this may damage the cord and eventually cause a risk of electric shock. To disconnect, always hold the plug, and remove it from the wall socket.
 - Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Do not let the cord touch hot surfaces.
 - Do not operate the appliance if the power cord is damaged. It must only be replaced by an authorized **Mienta** service center.
 - Never use this appliance if it is not working properly or has any sign of damage.
- In such cases, directly contact an authorized **Mienta** service center.
- Ensure that the coffee maker is always operated on a flat surface or table.
 - Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
 - To avoid the risk of fire, do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
 - Avoid touching the hot surfaces of the appliance, use the handle and the knob instead.
 - Do not operate the coffee maker without water.
 - Do not use the coffee maker for any purpose other than the intended use or for heating water. Other liquids will contaminate the interior.
 - Close supervision is necessary when your appliance is being used by or near children.
 - Be careful not to get burned by the steam.
 - This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instructions concerning the usage of the appliance by a person responsible for their safety in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
 - Keep the appliance and its cord out of children's reach.


- This appliance is intended to be used in house-hold and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses
 - By clients in hotels, motels and other residential type of environments
 - Bed and breakfast type of environments
- For your own safety, only use the spare parts that are suitable for your appliance as using accessories is not recommended by the manufacturer and may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not remove the metal funnel when the appliance is brewing coffee or when releasing steam.
- Always plug the appliance to the wall socket before switching it on, and switch off the appliance before removing the plug from the wall socket.
- Use cold water only.
- Do not leave the coffee maker unattended while it is operating.
- Do not use outdoors.
- If you are not using the product for a long time, you need to turn on the power and

- then release the steam for 3 minutes before leaving the product.
- If the power is cut off during steam release, residual heat will make the product continue to release steam for some time, then the product will stop releasing steam immediately once you turn off steam knob.
- Do not use the appliance unless earthing line is available in the building or by adding residual current device (RCD) with a two pins plug.
- The coffee maker shall not be placed in a cabinet when in use.
- Avoid touching the froth nozzle as it may be very hot. Always allow it to cool down before cleaning it.
- Only put the coffee powder into the filter handle. Other substances and objects can seriously damage the coffee maker.
- Do not use the coffee machine in high temperature, strong magnetic field, or humid air environment.
- Do not place the coffee machine in an environment where the temperature is lower than 0°C /32°F, the remaining water in the heating system may freeze and cause damage.

Before using your appliance, you must familiarize yourself with the different components of your appliance. Every number corresponds to one of the components of your appliance.

Components

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Top cover | 12. Base |
| 2. Body | 13. Power switch |
| 3. Coffee filter holder | 14. 1-cup steel filter |
| 4. Filter handle | 15. 2-cup steel filter |
| 5. Drip tray full indicator | 16. Coffee spoon / Tamper |
| 6. Removable shelf | 17. 1 coffee cup button |
| 7. Drip tray | 18. 2 coffee cups button |
| 8. Water tank cover | 19. Steam button |
| 9. Water tank | 20. ESE pod filter |
| 10. Steam control knob | |
| 11. Froth nozzle | |



Please read these operating instructions before using the coffee maker. Following them carefully and paying special attention to the safety instructions you will ensure that this coffee maker will go on making perfect coffee for years to come.

Before the first use

Before brewing coffee for the first time, use the hot water function to heat up the coffee machine once. (No need to add coffee grounds).

1. Wash and dry all accessories (including water tank) with warm water and washing liquid.
2. Take out the water tank and remove the water tank plug from the base at the water inlet position (marked with "REMOVE").
3. Open the cover and fill it with water, make sure that the water level is not exceeding the "MAX" mark on the water tank. Then close the cover and put the water tank back into the appliance.
4. Connect the appliance to the wall socket and press the power switch to turn on the appliance.
5. Place a cup under the froth nozzle, turn the steam knob to the position "☺/0" to activate the hot water function for boiling water. When the water tank is emptied, turn the steam dial to the "0" position (maximum serving time of hot water is 2 minutes).

Note: When using the hot water function, it is important to ensure that the froth nozzle is in contact with the bottom of the cup. Place the cup on the table while filling it with hot water from the spout, do not hold the cup with your hands. This will prevent any hot water from splashing out of the cup and causing burns when the hot water is pumped out with pressure.

Troubleshooting during use

- When the pump runs with no water in the water tank, a negative pressure condition will be formed in the pipes and the water cannot be drawn after refilling the tank. To solve this problem, please turn the steam control knob to the position "☺/0" to release the pressure. This will allow you to resume the normal operation.
- When using the appliance after it has been unused for an along period, it is recommended to turn the steam control knob the position "☺/0" to activate the hot water function. This will help flush out any stagnant water and clean the system.
- It is normal for the appliance to vibrate more significantly when the pump runs with no water in the water tank. If you need to quickly prime the pump, please turn the steam control knob the position "☺/0" and activate the hot water function. This will help the pump to draw water and restore the product's vibration to its normal state.

Functions of your Espresso Machine

1. Power-on, self-check and preheating

When you turn on the appliance by pressing the power switch, it will automatically perform a self-check cycle and the three buttons will flash sequentially.

Then the buzzer will sound for 1 second, the single and double cup white indicator light will start blinking simultaneously and the appliance will start the preheating process.

During the preheating process, the single and double cup indicator light will blink simultaneously and it's not possible to use the single and double cup button to make coffee. Once the temperature reaches the set value, the buzzer will sound twice, and the single and double cup indicator light remain lit. Now the appliance is ready to make coffee.

2. Switching hot/cold coffee function

Note: The appliance default is set to the hot coffee mode.

In the standby state, you can switch between hot and cold coffee modes. Just press and hold the single cup button for 3 seconds and the buzzer will sound continuously for 1 second which indicates that the mode is successfully switched on. Now you can make either hot or cold coffee based on the selected mode.

(A) Making cold coffee

Switch the appliance to the cold coffee mode. Press and hold the single cup button for 3 seconds, and the single and double cup button light will switch to blue light and the heater will be powered off.

Note: In the cold coffee mode, when the temperature of the heater exceeds 40°C, the appliance is overheating, and the single and double cup blue light indicator will blink simultaneously, and you cannot press the single or the double cup button to make cold coffee.

When the temperature of the heater decreases than 40°C, the single and double cup blue light indicator will stop flashing and remain lit. Now you can make cold coffee by pressing either single cup button or double cup button.

(B) Making hot coffee

In the Cold coffee mode, press and hold the single cup button for 3 seconds, to switch to on the hot coffee mode, and the single and double cup button light will switch to white light and the appliance will start to preheat.

3. Espresso function

1. Place the single cup metal filter or the double cup metal filter in the filter holder, fill the coffee filter with ground coffee. Make sure that you are using a fine grind, specifically for espresso.

2. Distribute the ground coffee evenly and press the ground coffee to MAX position with the tamper (the other side of the spoon).


3. Remove any excess coffee from the filter of the filter holder and attach it to the appliance.
4. Place an espresso cup on the removable shelf.
5. After preheating is completed, press 1-cup or 2-cups coffee buttons, the coffee maker will start brewing.

How to make espresso coffee using pods

Use pods conforming to the ESE standard, indicated on the pack by the following symbol.




The ESE standard is a system accepted by leading pod producers to prepare espresso coffee simply and cleanly.

1. Put the metal filter of coffee pods (with the  symbol on the bottom) in the filter holder.
2. Insert the pod and center it as much as possible on the filter. Always follow the instructions on the pod pack to position the pod on the filter correctly.
3. Proceed as described in points 4 to 5 in the previous section.

Important notes


1. The single cup filter filled with 7g ground coffee, and the double cup filter filled with 14g ground coffee.
2. Correct pressing of the pre-ground coffee is essential to obtain a good espresso. If you press too firmly, the coffee will be delivered slowly and will be strong. If you press too lightly, the coffee will be delivered quickly and will be light.
3. Before filling the coffee filter with pre-ground coffee, make sure there is no coffee residues left in the filter from the last time you made coffee.
4. To avoid splashes, never remove the filter holder while the appliance is operating. Always wait for a few seconds after it stops pouring coffee.
5. When the appliance is making coffee, you can stop it at any moment by pressing the coffee button pressed previously.
6. If you want to increase the amount of coffee in your cup, press and hold (for 3 sec.) the previously pressed coffee button and the appliance will continue to serve another shot of coffee.
7. To remove the filter holder, turn the handle from right to left.

4. Hot water function

1. Place a container under the froth nozzle.
2. Press the power switch to turn the appliance on. Wait for the coffee lights to come on steadily.
3. Turn the steam knob to the position "/O" to activate the hot water function for boiling water once.
4. To stop hot water delivery, turn the steam knob to the "O" position.

You should not operate the hot water function for more than 2 minutes.

5. Frothed milk / Cappuccino function

1. Prepare espresso first in a big container according to the paragraph "Espresso function".
2. Press the steam button , the coffee buttons light indicators will be off, and the steam button white light will flash. Wait until the steam button indicator comes steady, and the appliance will beep twice. Now the appliance is ready to deliver steam.
3. Fill a jug with about 100 ml of milk for each cappuccino mug, it is recommended to use full cream milk at refrigerator temperature (not hot!).

Note: While choosing the size of the jug, it is recommended that the diameter is not less than 70 ± 5 mm, and bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, so make sure the height of the jug is suitable.

4. Turn the steam control knob slowly anti-clockwise, steam will come out from the frothing nozzle. Note: Don't fully open the steam control knob suddenly, as the steam will accumulate rapidly within short time which may increase the potential risk of hot milk splashing and burning.

Note: When the steam function is operating, if you do not turn the steam knob to release the steam or if operated for more than 120 seconds in a single continuous operation, the milk froth mode will be exited, the appliance will return to the standby state, and the three lights indicators of the single cup/double cup/ steam button will flash quickly at the same time alarming that the appliance needs to cool down.

At this moment you have to wait until the appliance cools down and you can activate the hot water function to release hot water to cool down the appliance.

6. Programming the settings menu

In the ready state, press and hold the steam button for 3 seconds until the blue lights on the single-cup button and double-cup button flash, and the red light on the steam button also flash. The appliance is now in programming mode. Set the coffee maker as you wish. If no selections are made for 10 seconds, the appliance automatically exits programming and is ready for use again.

6-1- Setting coffee temperature

Turn off the steam knob, press a short press on the single cup button to enter the water temperature setting mode. The default setting is medium temperature.

1. Press the single cup button to select the lower temperature, the single cup white light indicator will be on and save the selected temperature.



2. Press the double cup button to select the medium temperature, the double cup white light indicator will be on and save the selected temperature.



3. Press the steam button to select the high temperature, the steam button white light indicator will be on and save the selected temperature.



6-2-Setting water hardness

The appliance can be programmed according to the hardness of the mains water in the various regions so that descaling needs to be performed more or less frequent.

Turn off the steam knob, press a short press on the double cup button to enter the water hardness setting mode. The default setting is high hardness water.

1. Press the single cup button to set soft hardness water, the single cup white light indicator will be on and save the selected hardness.



2. Press the double cup button to set medium hardness water, the double cup white light indicator will be on and save the hardness.



3. Press the steam button to set high hardness water, the steam button white light indicator will be on and save the hardness.



6-3-Adjusting auto-off (stand-by) function

To save energy, an auto-off function turns the appliance off when it's not used for a long period. To turn it back on again, press any button on the control panel.

To adjust the auto-off mode, turn off the steam knob and press a short press on the steam button. The default time is 30 minutes without operation.

1. Press the single cup button to set the auto-off time for 9 minutes without operation, the single cup white light indicator will be on and save the selected auto-off time.

2. Press the double cup button to set the auto-off time for 30 minutes without operation, the double cup button white light indicator will be on and save the selected auto-off time.

3. Press the steam button to set the auto-off time for 3 hours without operation, the steam button white light indicator will be on and save the selected auto-off time.



6-4- Coffee brewing time setting

Make sure that the steam knob is turned off.

1. Press and hold the single cup button until the white and blue light indicator flashes alternately. Then release the single cup button, the single cup button light indicator flashes three times which indicates that the single cup brewing time is set, and the set time is the button press holding time.
2. Press and hold the double cup button until the white and blue light indicator flashes alternately. Then release the double cup button, the double cup button light indicator flashes three times which indicates that the double cup brewing time is set, and the set time is the button press holding time.

Note:

1. The default brewing time for 1 cup is approximately 20 seconds and for 2 cups is approximately 33 seconds.
2. The minimum brewing time is 10 seconds, and the maximum brewing time is 60 seconds. If the setting time is less than 10 seconds, the appliance will be set to 10 seconds, and if the setting time is more than 60 seconds, the appliance will be set to 60 seconds.

6-5-Factory reset setting

This resets all menu settings and programmed quantities back to the default values.

In the menu setting mode, turn off the steam knob, press and hold the steam button for 3 seconds, the white light of the three buttons is steady for 1 second at the same time, and the machine beep 1 time, indicating that all settings have been restored to the factory default value, and then return to the menu state.

7. Power off memory function

When your appliance is switched on again, it remembers the coffee mode selected during the last power loss, whether it was the hot coffee mode or cold coffee mode. This means you don't have to reset the coffee mode every time as the product will automatically restore to the previous settings used.






8. Descaling reminder and descaling function

- A. Once you have set the water hardness on your coffee machine, it will start calculating the brewing time for coffee. This data will be retained even after a power outage and will not be reset. When the number of brewed coffees reaches a certain limit, the coffee machine will remind you to descale. The descaling reminder for different water hardness levels are as follows:
 - Low hardness water: 30,000 seconds (approximately 1500 cups),
 - Medium hardness water: 20,000 seconds (approximately 1000 cups)
 - High hardness water: 10,000 seconds (approximately 500 cups).The default descaling reminder setting is for medium hardness water.
- B. When the coffee machine is in the standby mode, a red indicator light on the descaling button (steam button) will remain lit, indicating that the coffee machine needs to be descaled.

- C. If you press and hold the descaling button (steam button) for 5 seconds, the coffee machine will enter the descaling preparation mode. In this mode, the white indicator lights for single and double cups, as well as the red indicator light on the descaling button (steam button), will flash sequentially. In this mode, you need to open the steam knob and then press the descaling button (steam button) again briefly to enter the descaling mode.
- D. In the descaling mode, the red indicator light on the descaling button (steam button) will flash, indicating that the descaling process is in progress. The descaling process takes 5 minutes to complete. Once it is finished, the coffee machine will automatically exit the descaling mode and return to the original standby mode.
- E. During the descaling process, you can press any button to manually exit the descaling mode and return to the original standby state. In this case, the coffee machine will consider the descaling incomplete and continue to remind you to descale. The red indicator light on the descaling button (steam button) will also remain lit, reminding you to perform the descaling.

Note: When returning to the standby mode from the descaling mode, the coffee machine will enter the descaling alarm state because the descaling (steam) knob is in the open position. You can close the descaling (steam) knob to resolve the alarm.

9. Alarm function and troubleshooting methods

Alarm light	Operation	Explanation
	The power switch is pressed	The appliance performs a self-diagnosis cycle, indicated by sequential flashing of the lights
	When the appliance is turned on	Flashing lights the appliance is heating up to make coffee Lights on steadily: the appliance is ready to make coffee The lights flash rapidly: the tank is empty.
	The steam knob is open	Flashing lights close the steam knob
	High boiler temperature	Flashing lights the appliance need to cool down or use the hot water function to lower the appliance's temperature
	The steam function is required	Flashing light the appliance is heating up to deliver steam Light on steadily: the appliance is ready to deliver steam
	The appliance needs descaling	Descal the appliance, the operation is complete when the  light goes off.

Cleaning and maintenance

Important notes


- Do not use solvents, abrasive detergents, or alcohol to clean the coffee machine.
 - Do not use metal objects to remove scales or coffee residues as they could scratch metal or plastic surfaces.
 - If the appliance is not used for more than one week, before using it again, we strongly recommend you perform a rinse cycle as described in “before the first use” paragraph.
1. Turn off the coffee maker and let it cool down completely before cleaning.
 2. Frequently clean the external body of the coffee maker with a moisture-proof sponge and regularly clean the water tank, drip tray and removable cup shelf then dry them.
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the body of the coffee maker in water for cleaning.
 3. Detach the filter holder, and get rid of coffee residue inside, then rinse the filters under running water. Make sure the holes are not blocked. If necessary, clean with a pin.
 4. Clean all the attachments in the water and dry them thoroughly.

Descaling




To make sure that your coffee maker goes on producing perfect coffee you will need, from time to time, to descale it. Frequency will depend on how hard the water is in your area, and how often you use the coffee maker. If you use your coffee maker once or twice a day, it is recommended that the maker be cleaned every 6-8 weeks.

If the time it takes to brew a cup of coffee has suddenly increased then it is recommended to descale the coffee maker. The harder the water is in your area, the more often the coffee maker needs to be descaled. The hardness of the water can be advised at your local waterworks.

1. Fill the water tank with water and a descaling agent to the MAX level (the proportion of water and descaling agent is 4:1). You can use any “household descaling agent” such as citric acid or vinegar instead of the descaler.
2. Press the power switch to turn on the appliance.
3. Make sure the filter holder is not attached and position a recipient under the hot froth nozzle and coffee outlet as shown in the figure.
4. Wait for the ☕ and ☕ lights to come on steadily, indicating that the appliance is ready for use.
5. Press and hold the ☕ button for 10 seconds until the three buttons flash in sequence.
6. Turn the steam knob to the position ☕/☕.
7. Press the ☕ button to start descaling.
8. The descale program starts and the descaler liquid comes out of the froth nozzle. The descale program removes limescale deposits from inside the appliance by automatically performing a series of rinses and pauses until the tank is completely empty.



Note: To clean the coffee outlet during descaling, close the steam knob from time to time in order to deliver small quantities of the descaler from the coffee outlet.



9. The appliance stops operation, and the red  light continues to flash, indicating that descaling is still underway.
10. The appliance is now ready for rinsing with clean water. Extract the water tank, empty, rinse under running water, fill with fresh water up to the MAX level and put back in the appliance.
11. Empty the container used to collect the descaler solution and replace it empty under the hot froth nozzle.
12. Make sure that the steam knob is set on the position , then press the  button to start rinsing.

Note: To clean the coffee outlet during rinsing, close the steam knob from time to time in order to deliver small quantities of water from the coffee outlet.

13. When the water tank is empty, the red light goes out and descaling is complete.
14. Turn the steam knob to the closed position "0".
Now the appliance is ready for use.

Troubleshooting

Symptom	Reason	Correction
No water flow during coffee brewing	The water tank is empty or not properly inserted	Add water to the water tank and ensure that the tank is properly inserted
	The appliance has not completed the preheating process	Wait for the appliance to complete the preheating process before brewing coffee
	The appliance is not turned on / You did not plug the appliance in the wall socket	Check if the appliance is properly connected to the power source and if it has been turned on
	There is negative pressure inside the machine, making it difficult to pump water.	Open the steam knob and use the hot water function to pump water into the machine. This should help with normal water flow during coffee brewing
When making espresso, if there is no presence of oil in the coffee extraction	The coffee grounds are too coarse or not properly tamped	Replace the coffee grounds and use a tamper to evenly compact the coffee grounds

No espresso coffee is delivered	The holes in the filter holder are blocked	Clean the filter holder spout holes
	The filter is blocked	Clean the coffee filters under running water
No steam is being produced	Steam vent is blocked	<ul style="list-style-type: none"> • Use a small wire to clear the steam vent • After frothing milk, run the hot water function to clean the steam wand
	Steam button is not pressed, or steam is being released before the appliance has finished preheating	Press the  button and wait for the appliance to fully preheat before steaming
Coffee volume is too much or too little	The coffee grounds are overfilled or under filled	Follow the standard measurement to dose the coffee grounds, using 1 spoonful per cup and tamp it evenly. The coffee grounds should not be too coarse or too fine. If the grounds are too coarse, the coffee extraction may be incomplete. If they are too fine, it can affect the coffee yield.
Can't froth the milk well	You have used skimmed milk	Use full cream milk or half cream milk
	Frothing milk before the steam is fully preheated	Wait until the  indicator light stops flashing and remains solid before starting to froth the milk
	The container is too big, or the shape does not fit	Use high and narrow container
Not brewing coffee	The machine is in steam mode	Turn the steam knob to the «Off» position.
	The steam knob is not closed	
	The appliance has not finished preheating yet	Wait for the appliance to complete the preheating process before brewing coffee

Acid (vinegar) taste exists in Espresso coffee	You didn't rinse the appliance properly after descaling	Clean the coffee maker as per the paragraph "Before the first use" for several times
	Coffee powder is stored in a hot, wet place for a long time	Use fresh coffee powder, or store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness
Water leaks from the bottom of coffee maker	There is much water in the drip tray	Please empty the drip tray
	The coffee maker is malfunctioning	Please contact the nearest Mienta authorized service center

If your appliance still does not work, contact a **Mienta** approved service center.

Disposal of the appliance and its packing materials



The packaging is comprised exclusively of materials that present no danger for the environment and which may therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. For disposal of the appliance itself, please contact the appropriate service of your local authority.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical specification

Model: CM31916A

Power Supply: 220-240 V~ 50/60 Hz

Power: 1350 W

Pressure: 15 bar

Water tank capacity: 1.5 Liters

Consignes de Sécurité

Vous êtes priés de lire les instructions d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation qui n'est pas conforme à ces instructions dégageait **Mienta** de toute responsabilité et annule la garantie.

- Lisez attentivement les instructions lorsque vous utilisez votre appareil et conservez-les dans un endroit sûr.
- Conservez ces instructions, la carte de garantie, le reçu d'achat et, si possible, la boîte, ainsi que l'emballage intérieur.
- Avant de brancher la cafetière, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre maison. Si ce n'est pas le cas, contactez votre centre de service agréé **Mienta** et n'utilisez pas l'appareil.
- Toute erreur de branchement annule la garantie de l'appareil.
- Cet appareil a été incorporé avec une prise à la terre. Veuillez-vous assurer que la prise murale de votre maison est bien mise à la terre.
- Débranchez la cafetière de la prise électrique avant de la remplir, de la vider ou du nettoyage, ou lorsqu'elle n'est pas utilisée. Laissez l'appareil refroidir complètement avant du montage, démontage les accessoires ou avant de le nettoyer.
- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne plongez jamais cet appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tirez jamais sur le cordon car cela pourrait l'endommager et éventuellement provoquer un choc électrique. Pour débrancher l'appareil, tenez toujours la fiche et retirez-la de la prise murale.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil, si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé **Mienta**.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il présente des signes de dommages.
Dans de tels cas, contactez directement un centre de service agréé **Mienta**.
- Assurez-vous que la cafetière fonctionne toujours sur une surface plane ou sur une table.
- N'utilisez pas et ne placez aucune partie de cet appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes (comme le brûleur à gaz ou brûleur électrique ou dans un four chaud).
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives et / ou vapeurs inflammables.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes de l'appareil, utilisez toujours la poignée et les boutons en place.
- Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
- N'utilisez pas la cafetière à des fins autres que l'utilisation prévue ou le chauffage de l'eau. D'autres liquides contamineront l'intérieur.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Faites attention de ne pas vous brûler par la vapeur.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes ayant les capacités physiques, sensorielles, ou mentales réduites, ou ayant du manque d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou elles ont reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité et qu'elles comprennent les dangers impliqués.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants à moins qu'ils sont âgés plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
- Gardez toujours l'appareil et le cordon électrique hors de la portée des enfants.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et dans les applications similaires, telles que :
 - Les zones de cuisine de fonctionnaires dans les magasins, bureaux, et autres environnements de travail,

- Les maisons de ferme,
 - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel,
 - Les environnements de type « Chambres d'hôtels ».
- Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des pièces détachées adaptées à votre appareil car l'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
 - Ne retirez pas l'entonnoir en métal lorsque l'appareil prépare du café ou lors l'émission de la vapeur.
 - Branchez toujours l'appareil au courant électrique avant de faire fonctionner l'appareil et éteignez toujours l'appareil avant de retirer la fiche de la prise murale.
 - N'utilisez que de l'eau froide.
 - Ne l'utilisez pas l'appareil en plein air
 - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vous devez brancher l'appareil au courant électrique, puis faites émettre de la vapeur pendant 3 minutes avant de stocker l'appareil.
 - Si l'alimentation est coupée pendant l'émissions de vapeur, la chaleur résiduelle

maintient la vapeur d'eau à émettre pendant un certain temps, l'appareil cessera d'émettre de la vapeur immédiatement une fois que vous éteignez le bouton de vapeur.


- N'utilisez pas l'appareil sauf si une ligne de mise à la terre est disponible dans le bâtiment ou en ajoutant un dispositif à courant résiduel (RCD) avec une fiche à deux broches.
- La cafetière ne doit pas être placée dans une armoire lorsqu'elle est utilisée.
- Évitez de toucher le dispositif à mousse car il pourrait être très chaud. Laissez-le toujours refroidir avant de le nettoyer.
- Mettez uniquement le café en poudre dans le porte-filtre. D'autres substances et objets peuvent gravement endommager la cafetière.
- N'utilisez pas la cafetière dans un environnement à haute température, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide.
- Ne placez pas la cafetière dans un environnement où la température est inférieure à 0°C /32°F, l'eau restante dans le système de chauffage pourrait geler et causer des dommages

Avant d'utiliser votre appareil, vous devez vous familiariser avec les différentes parties de votre appareil. Les numéro correspondent aux différents composants de votre appareil.

Composants

1. Couverture supérieure
2. Corps
3. Porte-filtre en métal
4. Poignée de porte-filtre
5. Indicateur de bac d'égouttement plein
6. Planche amovible
7. Plateau d'égouttement
8. Couverture de réservoir d'eau
9. Réservoir d'eau
10. Variateur de vapeur
11. Buse à vapeur
12. Base
13. Interrupteur marche/arrêt
14. Filtre en acier 1 tasse
15. Filtre en acier 2 tasse
16. Cuillère à café / Tasseur


17. Bouton de café pour 1 tasse
18. Bouton de café pour 2 tasses
19. Bouton de vapeur
20. ESE Filtre à capsules



Veillez étudier ce mode d'emploi avant d'utiliser la cafetière. En les suivant attentivement et en accordant une attention particulière aux consignes de sécurité, vous garantirez que cette cafetière continuera à préparer un café parfait pendant des années.




Avant la première utilisation

Avant de préparer du café pour la première fois, utilisez la fonction eau chaude pour chauffer une fois la cafetière. (Pas besoin d'ajouter de café).

1. Lavez et séchez tous les accessoires (y compris le réservoir d'eau) avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle.
2. Retirez le réservoir d'eau et retirez le bouchon du réservoir d'eau de la base à la position d'entrée d'eau (marqué « REMOVE »).
3. Ouvrez le couvercle et remplissez-le d'eau, assurez-vous que le niveau d'eau ne dépasse pas le repère « MAX » sur le réservoir d'eau. Fermez ensuite le couvercle et remettez le réservoir d'eau dans l'appareil.
4. Branchez l'appareil dans la prise murale et appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour faire fonctionner l'appareil.
5. Placez une tasse sous la buse à vapeur. Tournez le bouton vapeur sur la position «  » pour activer une fois la fonction eau chaude pour faire bouillir l'eau. Lorsque le réservoir d'eau est vidé, tournez le bouton de vapeur sur la position « 0 » (le temps de vidange maximum est de 2 minutes).

Attention: lors de l'utilisation de la fonction eau chaude, il est important de s'assurer que la buse à vapeur est en contact avec le fond de la tasse. Placez la tasse sur la table pendant le remplissage d'eau chaude par la buse à vapeur, ne tenez jamais la tasse avec vos mains. Cela empêchera l'eau chaude d'éclabousser hors de la tasse et de provoquer des brûlures lorsque l'eau chaude est pompée sous pression.

Dépannage pendant l'utilisation

- Lorsque la pompe fonctionne sans eau dans le réservoir d'eau, une condition de pression négative se formera dans les tuyaux et l'eau ne pourra pas être puisée après avoir rempli le réservoir. Pour résoudre ce problème, veuillez tourner le variateur de vapeur sur la position «  » pour relâcher la pression. Cela vous permettra de reprendre le fonctionnement normal.
- Lorsque vous utilisez l'appareil après avoir été inutilisé pendant longtemps, il est recommandé de tourner le bouton de commande de vapeur sur la position «  » pour activer la fonction eau chaude. Cela aidera à éliminer toute eau stagnante et à nettoyer le système.
- Il est normal que l'appareil vibre plus fortement lorsque la pompe fonctionne sans eau dans le réservoir d'eau. Si vous devez amorcer rapidement la pompe, veuillez tourner le variateur de vapeur sur la position «  » et activer la fonction eau chaude. Cela aidera la pompe à puiser de l'eau et à rendre les vibrations du produit à son état normal.

Fonctions de votre machine à café

1. Mise en marche, auto-vérification et préchauffage

Lorsque vous faites fonctionner l'appareil en appuyant sur l'interrupteur « Marche/ Arrêt », il effectuera automatiquement un cycle d'auto-vérification et les trois voyants lumineux de trois boutons clignoteront séquentiellement.

Ensuite, le buzzer retentira pour 1 seconde, le voyant blanc pour 1-tasse et 2-tasses commencera à clignoter simultanément et l'appareil commencera le processus de préchauffage.

Pendant le processus de préchauffage, les voyants de 1-tasse et 2-tasses clignoteront simultanément et il n'est pas possible d'utiliser les boutons de 1-tasse et 2-tasses pour préparer du café. Une fois que la température atteint la valeur réglée, le buzzer retentit deux fois et les voyants lumineux de 1-tasse et 2-tasses restent allumés. L'appareil est maintenant prêt à préparer du café.

2. Fonction de commutation café chaud/froid

Remarque: L'appareil est réglé par défaut sur le mode café chaud.

En état de veille, vous pouvez basculer entre les modes café chaud et froid.

Appuyez simplement et maintenez enfoncé le bouton d'une tasse pendant 3 secondes et le buzzer retentira en continu pendant 1 seconde, ce qui indique que le mode est activé avec succès. Vous pouvez désormais préparer du café chaud ou froid en fonction du mode sélectionné.

(A) Préparer du café froid

Mettez l'appareil en mode café froid. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'une tasse pendant 3 secondes, et le voyant lumineux des boutons de 1-tasse et 2-tasses passera à la lumière bleue et le chauffage sera éteint.

Note: En mode café froid, lorsque la température d'élément chauffant dépasse 40°C, l'appareil surchauffe et le voyant lumineux pour 1-tasse et 2-tasses clignotera en bleu simultanément, et vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton de 1-tasse ou 2-tasses pour préparer du café froid.

(B) Préparer du café chaud

En mode Café froid, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de 1-tasse simple pendant 3 secondes pour activer le mode Café chaud, et le voyant lumineux du bouton de 1-tasse et 2-tasses passera à la lumière blanche et l'appareil commencera à préchauffer.

3. Fonction de l'espresso

1. Placez le filtre métallique à une tasse ou le filtre métallique à double tasse dans le porte-filtre, remplissez le filtre avec de café moulu. Assurez-vous que vous utilisez une mouture fine, spécifiquement pour l'espresso.

2. Répartissez uniformément le café moulu et pressez le café moulu en position MAX avec le Tasseur (de l'autre côté de la cuillère).


3. Retirez tout excès de café du filtre du porte-filtre et fixez le porte-filtre à l'appareil.
4. Placez une tasse du café sur la planche amovible.
5. Une fois le processus du préchauffage est terminé, appuyez sur le bouton du 1-tasse ou 2-tasses de café, la cafetière commencera le processus du brassage.

Comment préparer du café espresso avec des capsules



Utilisez des capsules qui répondent au standard ESE, ce dernier est indiqué sur les emballages avec la marque suivante.


Le standard ESE est un système accepté par les plus grands fabricants de dosettes et permet de préparer un café expresso de façon simple et propre.

1. Insérez le filtre de capsules (avec le symbole  imprimé en dessous) dans le porte-filtre.
2. Insérer la capsule en la centrant le plus possible au-dessus du filtre. Toujours suivez les instructions figurant sur l'emballage des capsules pour les placer correctement dans le filtre.
3. Procédez comme décrit aux points 4 à 5 de la section précédente.

Remarques importantes


1. Le filtre de 1 tasse remplie de 7 g de café moulu, et le filtre de 2 tasses rempli de 14 g de café moulu.
2. La pression du café moulu est très importante pour obtenir un bon café expresso. Si l'on presse trop, le café sortira lentement et sera corsé. Si l'on presse peu, en revanche, le café sortira trop rapidement et sera léger.
3. Pour un fonctionnement correct, toujours assurez-vous que le filtre ne présente pas de résidus de poudre de café de l'infusion précédente avant de le remplir de café moulu.
4. Pour éviter des éclaboussures, il ne faut jamais décrocher le porte-filtre pendant que la machine est entrain de distribuer, toujours attendre quelques secondes après la distribution.
5. Pendant que la machine fait le café, la distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant sur la touche distribution pressée précédemment.
6. Dès la fin de la distribution, pour augmenter la quantité de café dans la tasse, il suffit de maintenir enfoncée (dans les 3 secondes) la touche de distribution pressée précédemment: la distribution s'interrompt automatiquement après quelques secondes.
7. Pour retirer le porte-filtre, tournez la poignée du porte-filtre de droite à gauche.

4. Fonction eau chaude

1. Placez un récipient sous la buse à vapeur.
2. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour faire fonctionner l'appareil. Attendez que les lumières du café s'allument régulièrement.
3. Tournez le variateur de vapeur sur la position « /O » pour activer une fois la fonction « Eau chaude » pour faire bouillir l'eau.
4. Pour arrêter la distribution d'eau chaude, tournez le variateur de vapeur sur la position «O».

Vous ne devez pas fournir d'eau chaude pendant plus de 2 minutes.

5. Fonction « Cappuccino / Lait moussé »

1. Préparez d'abord l'espresso avec un contenant assez grand selon le paragraphe « Faire de l'espresso ».
2. Appuyez sur le bouton vapeur , les voyants lumineux des boutons café seront éteints et le voyant blanc du bouton vapeur clignotera. Attendez que le voyant du bouton vapeur s'allume et l'appareil émettra deux bips. L'appareil est maintenant prêt à fournir de la vapeur.
3. Remplissez un récipient avec environ 100 ml de lait pour chaque cappuccino à préparer, il est recommandé d'utiliser du lait entier à la température du réfrigérateur (pas chaud!).

Remarque: Lors du choix de la taille du récipient, il est recommandé que le diamètre ne soit pas inférieur à 70 ± 5 mm, et gardez à l'esprit que le volume du lait augmente de 2 fois, assurez-vous que la hauteur du récipient est suffisante.

4. Tournez lentement le variateur de la vapeur dans le sens antihoraire, et la vapeur sortira de la buse de moussage.

Remarque: n'ouvrez jamais complètement le variateur de la vapeur à la fois, car la vapeur s'accumule rapidement en peu de temps, ce qui peut augmenter le risque d'éclaboussures de lait et de brûlure.

Note: Lorsque la fonction vapeur est utilisée pendant plus de 120 secondes en une seule opération continue, le mode mousse de lait sera quitté, l'appareil reviendra à l'état de veille, et les trois indicateurs lumineux du bouton 1-tasse /2-tasses/vapeur clignoteront rapidement en même temps pour indiquer que l'appareil doit refroidir.

A ce moment, vous devez attendre que l'appareil refroidisse. Vous pouvez activer la fonction eau chaude pour libérer de l'eau chaude afin de refroidir l'appareil.

6. Programmation de réglages du menu

À l'état prêt, appuyez et maintenez le bouton de vapeur pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants bleus du bouton 1-tasse et du bouton 2-tasses clignotent, et que le voyant rouge du bouton vapeur clignote également. L'appareil est maintenant en mode programmation. Réglez la cafetière comme vous le souhaitez. Si aucune sélection n'est effectuée pendant 10 secondes, l'appareil quitte automatiquement la programmation et est à nouveau prêt à l'emploi.

6-1-Réglage de la température du café

Tournez le variateur de vapeur à la position « 0 », appuyez brièvement sur le bouton de 1-tasse pour entrer au mode de réglage de la température de l'eau. Le réglage par défaut est la température moyenne.

1. Appuyez sur le bouton de 1-tasse pour sélectionner la température la plus basse, le voyant blanc de 1-tasse sera allumé et enregistrera la température sélectionnée.



2. Appuyez sur le bouton de 2-tasses pour sélectionner la température moyenne, le voyant lumineux blanc de 2-tasses tasse s'allumera et enregistrera la température sélectionnée.



3. Appuyez sur le bouton vapeur pour sélectionner la température élevée, le voyant blanc du bouton vapeur s'allumera et enregistrera la température sélectionnée.



6-2-Régler la dureté de l'eau

Il est possible de programmer la machine en fonction de la dureté réelle de l'eau courante dans les différentes régions, de sorte que le détartrage doit être effectué plus ou moins fréquemment.

Tournez le variateur de vapeur à la position « 0 », appuyez brièvement sur le bouton de 2-tasses pour entrer au mode de réglage de la dureté de l'eau. Le réglage par défaut est une eau très dure.

1. Appuyez sur le bouton de 1-tasse pour régler la dureté de l'eau douce, l'indicateur lumineux blanc d'une tasse sera allumé et enregistrera la dureté sélectionnée.



2. Appuyez sur le bouton de 2-tasse pour régler la dureté de l'eau moyenne, l'indicateur lumineux blanc de 2-tasses sera allumé et enregistrera la dureté sélectionnée.



3. Appuyez sur le bouton vapeur pour régler la dureté de l'eau dure, l'indicateur lumineux blanc du bouton vapeur sera allumé et enregistrera la dureté sélectionnée.



6-3-Régler l'auto-off (veille)

Pour des raisons d'économie d'énergie, l'appareil est doté d'une fonction d'auto-off en cas de non-utilisation prolongée. Pour rallumer l'appareil, presser n'importe quelle touche sur le panneau de contrôle.

Tournez le variateur de vapeur à la position « 0 », appuyez brièvement sur le bouton de vapeur pour entrer au mode de réglage d'arrêt automatique. La durée par défaut est de 30 minutes sans opération.

1. Appuyez sur le bouton de 1-tasse pour régler le temps d'arrêt automatique pendant 9 minutes sans opération, l'indicateur lumineux blanc d'une tasse sera allumé et enregistrera le temps d'arrêt automatique sélectionné.
2. Appuyez sur le bouton de 2-tasse pour régler le temps d'arrêt automatique pendant 30 minutes sans opération, l'indicateur lumineux blanc de 2-tasses sera allumé et enregistrera le temps d'arrêt automatique sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton vapeur pour régler le temps d'arrêt automatique pendant 3 heures sans opération, l'indicateur lumineux blanc du bouton vapeur sera allumé et enregistrera le temps d'arrêt automatique sélectionné.



9 min



30 min



3 heures

6-4-Réglage du temps de distribution du café

Assurez-vous que le variateur de vapeur est sur la position « 0 ».

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de 1-tasse jusqu'à ce que les voyants lumineux blanc et bleu clignotent alternativement. Relâchez ensuite le bouton de 1-tasse, le voyant lumineux du bouton de 1-tasse clignote trois fois, ce qui indique que le temps d'infusion d'une tasse est réglé et que le temps réglé est le temps de maintien de la pression sur le bouton.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 2-tasses jusqu'à ce que les voyants lumineux blanc et bleu clignotent alternativement. Relâchez ensuite le bouton 2-tasses, le voyant lumineux du bouton 2-tasses clignote trois fois, ce qui indique que le temps d'infusion de la double tasse est réglé et que le temps réglé est le temps de maintien de la pression sur le bouton.

Note:

1. Le temps d'infusion par défaut pour 1 tasse est d'environ 20 secondes et pour 2 tasses est d'environ 33 secondes.
2. Le temps d'infusion minimum est de 10 secondes et le temps d'infusion maximum est de 60 secondes. Si le temps de réglage est inférieur à 10 secondes, l'appareil sera réglé sur 10 secondes, et si le temps de réglage est supérieur à 60 secondes, l'appareil sera réglé sur 60 secondes.

6-5-Réinitialisation aux paramètres d'usine

Cette fonction permet de rétablir toutes les configurations du menu et toutes les programmations des quantités en revenant aux valeurs d'usine.

Dans le mode de réglage du menu, tournez le variateur de vapeur a sur la position « 0 », appuyez et maintenez le bouton de vapeur pendant 3 secondes, la lumière blanche des trois boutons est fixe pendant 1 seconde en même temps et l'appareil émet un bip 1 fois, indiquant que tous Les paramètres ont été restaurés à la valeur par défaut d'usine, puis reviennent à l'état du menu.

7. Fonction de mémoire hors tension






Lorsque votre appareil est rallumé, il mémorise le mode café sélectionné lors de la dernière coupure de courant, qu'il s'agisse du mode café chaud ou du mode café froid. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de réinitialiser le mode café à chaque fois car l'appareil restaurera automatiquement les paramètres précédemment utilisés.

8. Rappel de détartrage et fonction de détartrage

- A. Une fois que vous avez réglé la dureté de l'eau sur votre cafetière, elle commencera à calculer le temps d'infusion du café. Ces données seront conservées même après une panne de courant et ne seront pas réinitialisées. Lorsque le nombre de cafés distribués atteint une certaine limite, la cafetière vous rappelle de détartrer. Les délais de rappel de détartrage pour différents niveaux de dureté de l'eau sont les suivants:
Eau de faible dureté: 30,000 secondes (environ 1,500 tasses),
Eau de dureté moyenne: 20,000 secondes (environ 1,000 tasses)
Eau haute dureté: 10,000 secondes (environ 500 tasses).
Le réglage par défaut est pour une eau de dureté moyenne.
- B. Lorsque la cafetière est en mode veille, le voyant rouge du bouton de détartrage (bouton de vapeur) reste allumé, indiquant que la cafetière doit être détartrée.
- C. Si vous maintenez enfoncé le bouton de détartrage (bouton de vapeur) pour 5 secondes, la cafetière entrera en mode préparation de détartrage. Dans ce mode, les voyants blancs de 1-tasse et 2-tasses, ainsi que le voyant rouge du bouton de détartrage (bouton de vapeur), clignoteront séquentiellement. Dans ce mode, vous devez ouvrir le variateur de vapeur, puis appuyer à nouveau brièvement sur le bouton de détartrage (bouton de vapeur) pour entrer au mode détartrage.
- D. En mode détartrage, le voyant rouge du bouton de détartrage (bouton de vapeur) clignotera, indiquant que le processus de détartrage est en cours. Le processus de détartrage dure 5 minutes. Une fois le détartrage terminé, la cafetière quittera automatiquement le mode détartrage et reviendra au mode veille d'origine.
- E. Pendant le processus de détartrage, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour quitter manuellement le mode de détartrage et revenir à l'état de veille d'origine. Dans ce cas, la cafetière considérera que le détartrage est incomplet et continuera à vous rappeler de détartrer. Le voyant rouge du bouton de détartrage (bouton de vapeur) restera également allumé, vous rappelant d'effectuer le détartrage.

Remarque: lors du retour au mode veille à partir du mode détartrage, la cafetière entrera dans l'état d'alarme de détartrage car le bouton de détartrage (vapeur) est en position ouverte. Vous pouvez fermer le bouton de détartrage (vapeur) pour résoudre l'alarme.

9. Fonction d'alarme et méthodes de dépannage

Voyant d'alarme	Fonctionnement	Explication
	L'interrupteur de marche/arrêt est appuyé	L'appareil effectue un autodiagnostic, indiqué par le clignotement en séquence des voyants
	Lorsque l'appareil est fonctionné	Voyants lumineux clignotantes: l'appareil chauffe pour préparer du café Voyants lumineux S'allument fixe: l'appareil est prêt à préparer du café Les voyants lumineux clignotent rapidement: le réservoir est vide.
	Le variateur de vapeur est ouvert	Voyants lumineux clignotantes: tournez le variateur de vapeur à la position «0»
	Température d'élément chauffant est élevée	Voyants lumineux clignotantes: l'appareil doit refroidir ou utilisez la fonction d'eau chaude pour baisser la température de l'appareil
	La fonction vapeur est requise	Voyants lumineux clignotantes: l'appareil chauffe pour fournir de la vapeur Voyants lumineux s'allument fixe: l'appareil est prêt à fournir de la vapeur
	L'appareil a besoin d'être détartré	Détartrez l'appareil, l'opération est terminée lorsque le voyant  s'éteint

Nettoyage et l'Entretien

Notes importantes

- N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine à café.
 - N'utilisez pas d'objets métalliques pour éliminer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, avant de le réutiliser, nous vous recommandons fortement d'effectuer un cycle de rinçage comme décrit au paragraphe « avant la première utilisation ».
1. Éteignez la cafetière et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.
 2. Nettoyez souvent le corps externe de la cafetière avec une éponge étanche à l'humidité et nettoyez régulièrement le réservoir d'eau, le plateau d'égouttement et la planche amovible, puis séchez-les.

Remarque: Ne nettoyez pas avec de l'alcool ou un nettoyant solvant. Ne plongez jamais le corps de la cafetière dans l'eau pour le nettoyer.


3. Détachez le porte-filtre et éliminez les résidus de café à l'intérieur, puis rincez les filtres sous l'eau courante. Assurez-vous que les trous ne sont pas bloqués. Si nécessaire, nettoyez avec une épingle.
4. Nettoyez tous les accessoires dans l'eau et séchez-les soigneusement.

Détartrage

Pour que votre cafetière continue à produire un café parfait, vous devrez nettoyer les dépôts minéraux laissés de temps en temps. La fréquence dépendra de la dureté de l'eau dans votre région et de la fréquence à laquelle vous utilisez la cafetière. Si vous utilisez votre cafetière une à deux fois par jour, il est recommandé de la nettoyer toutes les 6 à 8 semaines.




Si le temps nécessaire pour préparer une tasse de café augmente soudainement, il est recommandé de nettoyer votre cafetière de dépôts minéraux laissés. Plus l'eau est dure dans votre région, plus la cafetière doit être détartrée souvent. La dureté de l'eau peut être conseillée auprès de votre station d'eau locale.

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et du détartrant jusqu'au niveau MAX (la proportion d'eau et de détartrant est de 4:1). Vous pouvez utiliser n'importe quel « détartrant domestique » tel que l'acide citrique ou le vinaigre à la place du détartrant.
2. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour fonctionner votre appareil.
3. Assurez-vous que le porte-filtre n'est pas fixé et placez un récipient sous la buse à vapeur chaude et la sortie du café comme indiqué dans la figure.
4. Attendez que les voyants de ☕ et de ☕ s'allument de manière fixe, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.
5. Appuyez sur le bouton ☕ et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que les trois boutons clignotent en séquence.
6. Tournez le variateur de vapeur à la position ☕/☕.
7. Appuyez sur le bouton ☕ pour commencer le détartrage.
8. Le programme de détartrage commence et le liquide détartrant sort de la buse à vapeur. Le programme de détartrage élimine les dépôts minéraux de l'intérieur de l'appareil en effectuant automatiquement une série de rinçages et de pauses jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide.





Note: Pendant le détartrage, pour nettoyer la sortie café, tournez de temps en temps le variateur de vapeur à la position « 0 » pour empêcher la vapeur de sortir et faire sortir de petites quantités de détartrant par la sortie café.

9. L'appareil s'arrête de fonctionner et le voyant rouge ☕ continue à clignoter, indiquant que le détartrage est toujours en cours.

10. L'appareil est maintenant prêt à être rincé avec de l'eau fraîche. Retirez le réservoir d'eau, videz-le, rincez-le sous l'eau courante, remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX et remettez-le dans l'appareil.
11. Videz le récipient utilisé pour récupérer la solution détartrante et remettez-le vide sous la buse à vapeur chaude.
12. Assurez-vous que le bouton vapeur est réglé sur la position , puis appuyez sur le bouton  pour commencer le rinçage.
Note: Pendant le rinçage, pour nettoyer la sortie café, tournez de temps en temps le variateur de vapeur à la position « 0 » pour empêcher la vapeur de sortir et faire sortir de petites quantités d'eau par la sortie café.
13. Lorsque le réservoir d'eau est vide, le voyant rouge  s'éteint et le détartrage est terminé.
14. Tournez le bouton de vapeur en position fermée « 0 ». L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Dépannage

Symptôme	Cause	Corrections
Aucun débit d'eau pendant la préparation du café	Le réservoir d'eau est vide ou n'est pas correctement placé	Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau et assurez-vous que le réservoir est correctement placé
	L'appareil n'a pas terminé le processus de préchauffage	Attendez que l'appareil ait terminé le processus de préchauffage avant de préparer du café
	L'appareil n'est pas allumé / Vous n'avez pas branché l'appareil à la prise murale	Vérifiez que vous avez branché correctement l'appareil au courant électrique et que vous avez appuyé sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour fonctionner l'appareil
	Il y a une pression négative à l'intérieur de l'appareil, ce qui rend difficile le pompage de l'eau	Tournez le variateur de vapeur à la position ouverte et utilisez la fonction eau chaude pour pomper de l'eau dans la machine. Cela devrait aider à un débit d'eau normal pendant la préparation du café
Lors de la préparation d'un espresso, s'il n'y a pas de présence d'huile dans l'extraction du café	Le café moulu est très grossier ou Pas suffisamment compressé	Remplacez le café moulu et utilisez un pilon pour compresser uniformément le café moulu tamper to evenly compact the coffee grounds

Aucun café espresso n'est sorti	Les trous du porte-filtre sont obstrués	Nettoyez les trous du porte-filtre
	Le filtre est bloqué	Nettoyez les filtres du café sous l'eau courante
Aucune vapeur n'est générée	L'évacuation de la vapeur est bloquée	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez un petit fil pour nettoyer l'orifice d'évacuation de la vapeur. Après avoir fait mousser le lait, faites activer la fonction eau chaude pour nettoyer la buse à vapeur
	Le bouton vapeur n'est pas appuyé ou la vapeur est générée avant que l'appareil ait fini de préchauffer	Appuyez sur le bouton  et attendez que l'appareil soit complètement préchauffé avant de générer de la vapeur
Le volume de café est trop ou pas assez	Le café moulu est trop ou pas assez rempli	Suivez la mesure standard pour doser le café moulu, en utilisant 1 cuillerée par tasse et compressez-le uniformément. Le café moulu ne doit être ni trop grossier ni trop fin. Si la mouture est trop grossière, l'extraction du café risque d'être incomplète. S'ils sont trop fins, cela peut affecter le rendement du café
La vapeur ne peut pas mousser le lait	Vous avez utilisé du lait écrémé	Utilisez du lait entier ou du lait demi-écrémé
	Vous avez fait mousser le lait avant que la vapeur ne soit complètement préchauffée	Attendez que le voyant lumineux  arrête de clignoter et reste fixe avant de commencer à faire mousser le lait
	Le récipient est trop grand ou la forme ne correspond pas	Utilisez un récipient haut et étroit
Pas de préparation de café	La machine est en mode vapeur	Tournez toujours le variateur de vapeur à la position fermé « 0 » lors la préparation de café
	le variateur de vapeur est ouvert	
	L'appareil n'a pas encore fini de préchauffer	Attendez que l'appareil ait terminé le processus de préchauffage avant de préparer du café

Le goût acide (vinaigre) existe dans le café espresso	Vous ne rincez pas correctement l'appareil après le détartrage	Nettoyez la cafetière selon le paragraphe « avant la première utilisation » plusieurs fois
	La poudre de café est stockée dans un endroit chaud et humide pendant une longue période	Veillez utiliser de la poudre de café fraîche ou conservez la poudre de café non utilisée dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café en poudre, refermez-le hermétiquement et conservez-le au réfrigérateur pour conserver sa fraîcheur
Il y a de l'eau fuit du bas de la cafetière	Il y a beaucoup d'eau dans le plateau d'égouttement	S'il vous plaît videz le plateau d'égouttement
	La cafetière est défectueuse	S'il vous plaît contactez le centre de service agréé Mienta le plus proche

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, prière de contacter un centre de service agréé **Mienta**.

Disposition de l'appareil et de ses matériaux d'emballage



L'emballage se compose exclusivement de matériaux qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et qui peuvent donc être éliminés d'une manière qui conforme aux mesures de recyclage en vigueur dans votre région. Pour la disposition de l'appareil lui-même, s'il vous plaît contactez le service approprié de votre autorité locale. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets

Avertissements pour l'élimination correcte du produit



urbains à travers l'UE. Pour éviter tout dommage possible dû à l'élimination incontrôlée de déchets, faites recycler de façon responsable pour encourager la réutilisation des ressources matérielles. Pour se débarrasser de votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez les systèmes de renvoi et de ramassage ou contactez le commerçant où l'appareil a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recycler sans danger pour l'environnement.

Spécifications techniques

Modèle: CM31916A

Alimentation électrique: 220-240 V~ 50/60 Hz

Puissance électrique: 1350 W

Pression: 15 bar

Capacité du réservoir d'eau: 1.5 litres

التخلص من مواد التغليف والمنتج

إن التغليف يحتوي على مواد لا تشكل خطراً على البيئة ويمكن التخلص منها طبقاً لقوانين إعادة التصنيع السارية المفعول.
للتخلص من المنتج، اتصل بالمصلحة المختصة التابعة لبلدك



معلومات هامة للتخلص الصحيح من المنتج

هذه العلامة تشير إلى أن لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكي تمنع أي ضرر على البيئة وصحة الإنسان من التخلص الغير منضبط للنفايات، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتشجيع إعادة استخدام الموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم، برجاء استخدام أنظمة الارجاع والتجميع أو قم بالاتصال بالبائع حيث تم شراء الجهاز. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة للبيئة.



المواصفات الفنية

الموديل : CM31916A
مصدر الطاقة: 220-240 V~ 50-60 Hz
القدرة: ١٣٥٠ واط
الضغط: ٥١ بار
سعة خزان المياه: ١,٥ لتر

اتبع المعيار القياسي لجرعة القهوة المطحونة، باستخدام ملعقة واحدة لكل كوب ثم قم بضغطها بالتساوي. لا ينبغي أن تكون القهوة المطحونة خشنة جدًا أو ناعمة جدًا. إذا كانت الحبوب المطحونة خشنة للغاية، فقد لا يكون استخلاص القهوة مكتملاً. إذا كانت ناعمة جدًا، فقد يؤثر ذلك على تخمير القهوة	كمية البن المطحون أكثر أو أقل من المطلوب	كريمة القهوة داكنة جدا او فاتحة جدا
قم باستخدام حليب كامل الدسم أو نصف الدسم	لقد قمت باستخدام لبن خالي الدسم	لا تقوم بعمل رغوة الحليب بشكل جيد
انتظر حتى يتوقف ضوء مؤشر البخار ☺ عن الوميض ويظل ثابتًا قبل البدء في تكوين رغوة الحليب	لقد قمت باستخدام وظيفة عمل الرغوة قبل إكمال عملية التسخين التمهيدى	
قم باستخدام وعاء عالي وضيق.	الوعاء كبير جدا او حجمه غير مناسب	
قم بلف أكرة البخار إلى وضع «0».	الجهاز في وضع البخار	عدم تحضير القهوة
	أكرة البخار مفتوحة	
انتظر حتى ينتهي الجهاز عملية التسخين التمهيدى قبل تحضير القهوة	لم ينته الجهاز من التسخين التمهيدى بعد	
قم بتنظيف ماكينة صنع القهوة حسب الفقرة «قبل الاستخدام الأول» لعدة مرات	لم تقم بشطف الجهاز بشكل صحيح بعد إزالة الترسبات	الطعم الحمضي (الخل) موجود في قهوة الاسبريسو
يرجى استخدام قهوة الطازجة، أو تخزين القهوة الغير مستخدمة في مكان بارد وجاف. بعد فتح عبوة القهوة، قم بإغلاقها بإحكام وحفظها في الثلاجة للحفاظ عليها طازجة	تم تخزين مسحوق البن في مكان ساخن ورطب لفترة طويلة	
قم بإفراغ صينية التنقيط	يوجد الكثير من الماء في صينية التنقيط	تسرب الماء من قاعدة ماكينة القهوة
يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد من مياننا	صانعة القهوة بها عطل	

إذا أستمز جهازك لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد من **مياننا**.

١٣. عندما يكون خزان المياه فارغًا، ينطفئ الضوء الأحمر وتكتمل عملية إزالة الترسبات الكلسية.
١٤. قم بلف أكرة التحكم في البخار إلى الوضع المغلق "0".
الآن الجهاز جاهز للاستخدام.


إستكشاف الأعطال وإصلاحها

الإصلاح	السبب	الأعراض
قم بملء خزان المياه وتأكد من تركيبه بشكل صحيح	خزان المياه فارغ أو لم يتم تركيبه بشكل صحيح	عدم تدفق الماء أثناء تخمير القهوة
إنتظر حتى تكتمل عملية التسخين التمهيدى قبل البدء في تحضير القهوة	الجهاز لم يكمل عملية التسخين التمهيدى	
تحقق إذا كان الجهاز متصلًا بشكل صحيح بمصدر التيار الكهربائي و أنه تم الضغط على زر التشغيل	لم تقوم بتشغيل الجهاز / لم تقوم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي	
قم بلف أكرة التحكم في البخار إلى وضعية « $\frac{1}{2}$ » و استخدم وظيفة ضخ الماء الساخن. هذه الخطوة ستساعد تدفق الماء بشكل طبيعي أثناء تخمير القهوة	يوجد ضغط سلبي داخل الماكينة، مما يجعل سحب الماء من المضخة صعب	
استبدل القهوة المطحونة واستخدم المكبس لضغط القهوة بشكل متساوٍ	القهوة المطحونة خشنة جدًا أو غير مضغوطة جيدًا	عند صنع الإسبريسو ، إذا لم يكن هناك وجود للزيت في استخراج القهوة
قم بتنظيف الفتحات الموجودة في الحامل	الفتحات الموجودة في حامل الفلتر مسدودة	عدم تدفق القهوة أثناء التخمير
قم بتنظيف فلتر القهوة تحت الماء الجاري	الفلتر مسدود	
<ul style="list-style-type: none"> استخدم سلكًا صغيرًا لتنظيف فتحة البخار. بعد تكوين رغوة الحليب، قم بتشغيل وظيفة الماء الساخن لتنظيف ملحق البخار. 	فتحات البخار مسدودة	عدم خروج البخار
اضغط على زر البخار وانتظر حتى يسخن الجهاز	لم يتم الضغط على زر البخار، أو تم تشغيل وظيفة البخار قبل انتهاء الجهاز من التسخين التمهيدى	

٣. قم بفك حامل الفلتر والتخلص من بقايا القهوة التي بداخله، ثم قم بتنظيف الفلتر تحت الماء الجاري. تأكد من عدم انسداد ثقب الفلتر، إذا لزم الأمر قم بتنظيف الثقب باستخدام دبوس.
٤. قم بتنظيف جميع الملحقات الموجودة في الماء وجففها جيدًا.

إزالة الترسبات

للتأكد من إستمرار ماكينة صنع القهوة الخاصة بك في تحضير القهوة المثالية، ستحتاج من وقت إلى آخر إلى إزالة الترسبات منها. يعتمد تكرار عملية إزالة الترسبات على مدى عسر الماء في منطقتك وعدد مرات استخدامك للجهاز. إذا كنت تستخدم ماكينة صنع القهوة الخاصة بك مرة أو مرتين يوميًا، فمن المستحسن تنظيفها كل 6-8 أسابيع. إذا فجأة زاد الوقت المستغرق لتحضير فنجان من القهوة، فمن المستحسن إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. كلما كانت المياه أكثر صلابة في منطقتك، كلما زادت الحاجة إلى إزالة الترسبات من ماكينة القهوة. يمكنك معرفة مدى صلابة المياه من محطات المياه المحلية.



١. إملأ الخزان بالماء ومادة إزالة الترسبات حتى المستوى الأقصى (نسبة الماء وعامل إزالة الترسبات هي 4:1). يمكنك استخدام أي "عامل إزالة ترسبات منزلي" مثل حمض الستريك أو الخل بدلًا من مزيج الترسبات المتوفرة في السوق.
٢. قم بتشغيل ماكينة القهوة بالضغط على زر التشغيل.
٣. تأكد من عدم وضع فلتر القهوة وضع وعاء تحت ملحق الفوم ومخرج القهوة كما هو موضح في الشكل.
٤. انتظر حتى تضاء الأضواء Ⓚ و Ⓛ بشكل ثابت، مما يدل على أن الجهاز جاهز للاستخدام.
٥. اضغط مع الاستمرار على الزر Ⓚ لمدة 10 ثوانٍ حتى تومض الأزرار الثلاثة بالتسلسل.
٦. قم بلف أكرة التحكم في البخار إلى الوضعية "Ⓚ/Ⓛ".
٧. قم بالضغط على زر Ⓚ للبدء في عملية إزالة الترسبات.
٨. يبدأ برنامج إزالة الترسبات ويخرج سائل إزالة الترسبات من ملحق الفوم. يقوم برنامج إزالة الترسبات بإزالة الرواسب الكلسية من داخل الجهاز عن طريق إجراء سلسلة من عمليات الشطف والإيقاف تلقائيًا حتى يصبح الخزان فارغًا تمامًا.
- ملاحظة:** لتنظيف مخرج القهوة أثناء عملية إزالة الترسبات، أغلق أكرة التحكم في البخار من وقت لآخر لإخراج كميات صغيرة من مزيج الترسبات من مخرج القهوة يتوقف الجهاز عن التشغيل، ويستمر الضوء الأحمر في الوميض، مما يشير إلى أن عملية إزالة الترسبات لا تزال جارية.
٩. أصبح الجهاز الآن جاهزًا للشطف بالماء النظيف. أخرج خزان المياه، ثم أفرغه، ثم اشطفه تحت الماء الجاري، ثم املأه بالمياه العذبة حتى الحد الأقصى ثم أعدّه إلى الجهاز.
١٠. أفرغ الوعاء المستخدم لجميع محلول إزالة الترسبات واستبدله بوعاء فارغ تحت فوهة عمل الفوم.
١١. تأكد دائمًا من ضبط أكرة التحكم في البخار على الوضع "Ⓚ/Ⓛ" ثم اضغط على الزر Ⓚ لبدء الشطف.
١٢. **ملاحظة:** لتنظيف مخرج القهوة أثناء عملية الشطف، أغلق أكرة التحكم في البخار من وقت لآخر لإخراج كميات صغيرة من الماء من مخرج القهوة

٩. وظيفة التنبيه وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المؤشر الضوئي	الوظيفة	الشرح
	تم الضغط على زر التشغيل	يقوم الجهاز بإجراء دورة تشخيص ذاتي، تتم الإشارة إليها من خلال وميض المؤشرات الضوئية بالتسلسل
	تم تشغيل الجهاز	المؤشرات الضوئية تومض، يتم تسخين الجهاز لتحضير القهوة المؤشرات الضوئية مضاءة بشكل ثابت؛ الجهاز جاهز لتحضير القهوة تومض المؤشرات الضوئية بسرعة؛ الخزان فارغ
	أكرة التحكم في البخار مفتوحة	المؤشرات الضوئية تومض؛ قم بغلق أكرة التحكم في البخار
	درجة حرارة السخان مرتفعة	المؤشرات الضوئية تومض؛ يحتاج الجهاز إلى التبريد أو قم باستخدام وظيفة الماء الساخن لخفض درجة حرارة الجهاز
	تم ضبط وظيفة البخار	المؤشر الضوئي يومض؛ يتم تسخين الجهاز لإخراج البخار المؤشر الضوئي مضاء بشكل ثابت؛ الجهاز جاهز لخروج البخار
	الماكينة تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية	قم بإزالة الترسبات الكلسية من الجهاز، وتكتمل العملية عندما ينطفئ الضوء زر البخار 

التنظيف والعناية بالمنتج

ملاحظات هامة

- لا تستخدم المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو الكحول لتنظيف ماكينة القهوة.
- لا تستخدم الأنبياء المعدنية لإزالة القشور أو رواسب القهوة لأنها قد تخدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لأكثر من أسبوع واحد، قبل استخدامه مرة أخرى، نوصي بشدة بإجراء دورة شطف كما هو موضح في فقرة "قبل الاستخدام الأول".
- ١. قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد تمامًا قبل التنظيف.
- ٢. قم دائمًا بتنظيف الجسم الخارجي لماكينة القهوة باستخدام إسفنج مقاومة للرطوبة، وقم بتنظيف خزان المياه وصينية التنقيط والرف القابل للإزالة بانتظام ثم جففهم جيداً. ملاحظة: لا تقوم باستخدام الكحول أو منظف مذيب. لا تغمر أبداً جسم ماكينة صنع القهوة في الماء للتنظيف.

٨. وظيفة التذكير بإزالة الترسبات

(أ) بمجرد ضبط درجة صلابة الماء في ماكينة القهوة سيبدأ حساب وقت تخمير القهوة. سيتم الإحتفاظ بهذه البيانات حتى يعد إنقطاع الكهرباء أو فصل الماكينة من الكهرباء ولن تتم إعادة ضبطها. عندما يصل عدد أكواب القهوة المُخمرة إلى حد معين، ستذكرك الماكينة بإزالة الترسبات.

أوقات التذكير بإزالة الترسبات الكلسية طبقا لمستويات عسر الماء المختلفة هي كما يلي:

ماء منخفض العسر: ٣,٠٠٠ ثانية (حوالي ١٥٠ كوب)

ماء متوسط العسر: ٢٠,٠٠٠ ثانية (حوالي ١٠٠٠ كوب)

ماء شديد العسر: ١٠,٠٠٠ ثانية (حوالي ٥٠٠ كوب)

الإعداد الافتراضي للماكينة هو الماء متوسطة العسر.

(ب) عندما تكون ماكينة القهوة في وضع الاستعداد، سيظل ضوء المؤشر الأحمر الموجود على زر إزالة الترسبات (زر البخار) مضاءً، مما يشير إلى أن ماكينة القهوة بحاجة إلى إزالة الترسبات.

(ج) إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على زر إزالة الترسبات (زر البخار) لمدة ٥ ثوان، فستدخل ماكينة القهوة في وضع إزالة الترسبات. في هذا الوضع، تومض أضواء أزرار ١ و ٢ فنجان باللون الأبيض، بالإضافة إلى ضوء زر إزالة الترسبات (زر البخار) باللون الأحمر بشكل تسلسلي. في هذا الوضع، تحتاج إلى لف أكرة التحكم في البخار إلى الوضعية «٥/٥» ثم الضغط على زر إزالة الترسبات (زر البخار) مرة أخرى لفترة وجيزة للدخول في وضع إزالة الترسبات.

(د) في وضع إزالة الترسبات، سيومض ضوء زر إزالة الترسبات (زر البخار) باللون الأحمر للإشارة إلى أن عملية إزالة الترسبات جارية. تستغرق عملية إزالة الترسبات ٥ دقائق حتى تكتمل. بمجرد الانتهاء منها، ستخرج ماكينة القهوة تلقائيًا من وضع إزالة الترسبات وتعود إلى وضع الاستعداد الأصلي.

(و) أثناء عملية إزالة الترسبات، يمكنك الضغط على أي زر للخروج يدويًا من وضع إزالة الترسبات والعودة إلى حالة الاستعداد الأصلية. في هذه الحالة، ستخبرك ماكينة القهوة أن عملية إزالة الترسبات غير مكتملة وستستمر في تذكيرك بإزالة الترسبات. سيظل ضوء زر إزالة الترسبات (زر البخار) مضاءً أيضًا باللون الأحمر، لتذكيرك بإجراء عملية إزالة الترسبات الكلسية.

ملاحظة: عند العودة إلى وضع الاستعداد من وضع إزالة الترسبات، ستدخل ماكينة القهوة في حالة إنذار إزالة الترسبات لأن أكرة التحكم في البخار في وضع الفتح. يمكنك إغلاق الأكرة لحل الإنذار.

٦-٣- ضبط وظيفة الإيقاف التلقائي (وضعية الاستعداد)

لتوفير الطاقة، تعمل وظيفة الإيقاف التلقائي على إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه لفترة طويلة، وإعادة تشغيله مرة أخرى، اضغط على زر في لوحة التحكم، قم بلف أكرة التحكم في البخار على الوضعية «0»، ثم اضغط لفترة قصيرة على زر البخار للبدء في ضبط وظيفة الإيقاف التلقائي. الوقت الافتراضي للجهاز في وضع الاستعداد بدون استخدام هو ٣٠ دقيقة.

١. اضغط على زر أفنجان لضبط وقت إيقاف التلقائي لمدة ٩ دقائق بدون تشغيل، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر أفنجان ويحفظ الوقت المحدد.
٢. اضغط على زر أفنجان لضبط وقت إيقاف التلقائي لمدة ٣٠ دقيقة بدون تشغيل، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر أفنجان ويحفظ الوقت المحدد.
٣. اضغط على زر البخار لضبط وقت إيقاف التلقائي لمدة ٣ ساعات بدون تشغيل، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر البخار ويحفظ الوقت المحدد.



3 ساعات



30 دقيقة



9 دقيقة

٦-٤- ضبط كمية القهوة في الفنجان

تأكد من غلق أكرة التحكم في البخار.

١. اضغط مع الاستمرار على زر أفنجان حتى يومض مؤشر الضوء الأبيض والأزرق بالتناوب. ثم اتركه، سيومض مؤشر ضوء زر أفنجان ثلاث مرات مما يشير إلى أنه تم ضبط وقت تخمير الكوب الواحد، والوقت المحدد هو وقت الضغط على الزر.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر أفنجان حتى يومض مؤشر الضوء الأبيض والأزرق بالتناوب. ثم اتركه، سيومض مؤشر ضوء زر أفنجان ثلاث مرات مما يشير إلى أنه تم ضبط وقت تخمير للكوبين، والوقت المحدد هو وقت الضغط على الزر.

ملحوظة:

١. وقت التخمير الافتراضي للكوب الواحد هو ٢٠ ثانية تقريبًا والكوبين هو ٣٣ ثانية تقريبًا.
٢. الحد الأدنى لوقت التخمير ١٠ ثوان، والحد الأقصى لوقت التخمير ٦٠ ثانية، إذا كان وقت الإعداد أقل من ١٠ ثوان، فسيتم ضبط الجهاز تلقائيًا على ١٠ ثوان، وإذا كان وقت الإعداد أكثر من ٦٠ ثانية، فسيتم ضبط الجهاز تلقائيًا على ٦٠ ثانية.

٦-٥- إعادة ضبط المصنع

هذه الخاصية تعيد ضبط جميع إعدادات القائمة والكميات المبرمجة إلى القيم الافتراضية. في وضع إعداد القائمة، قم بلف أكرة التحكم في البخار على الوضعية «0»، واضغط مع الاستمرار على زر البخار لمدة ٣ ثوان، ويظل الضوء الأبيض للأزرار الثلاثة ثابتًا لمدة ثانية واحدة في نفس الوقت، وتصدر ماكينة القهوة جرسًا مرة واحدة، مما يشير إلى أنه تم استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، ومن ثم العودة إلى حالة القائمة.

٧. وظيفة الذاكرة (بعد انقطاع التيار الكهربائي)

عندما يتم تشغيل جهازك مرة أخرى، فإنه يتذكر وضع القهوة الذي تم تحديده أثناء انقطاع الطاقة الأخير، سواء كان وضع القهوة الساخنة أو وضع القهوة الباردة. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى إعادة ضبط وضع القهوة في كل مرة حيث سيستعيد الجهاز تلقائيًا الإعدادات السابقة المستخدمة.

الثلاثة لزر ١ كوب / ٢ كوب وسيومض البخار بسرعة في نفس الوقت للإشارة إلى أن الجهاز بحاجة إلى التبريد.
في هذه اللحظة عليك الانتظار حتى يبرد الجهاز. يمكنك تفعيل وظيفة الماء الساخن لإطلاق الماء الساخن لتبريد الجهاز.

٦. ضبط قائمة الإعدادات

في حالة الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر البخار لمدة ٣ ثوان حتى تومض الأضواء الزرقاء الموجودة على زر عمل ١ و ٢ فنجان، ويومض الضوء الأحمر الموجود على زر البخار أيضاً. الجهاز الآن في وضع البرمجة. اضبط صانع القهوة كما يحلو لك. إذا لم يتم إجراء أي تحدييات لمدة ١٠ ثوان، فسيخرج الجهاز تلقائياً من البرمجة ويكون جاهزاً للاستخدام مرة أخرى.

٦-١- ضبط درجة حرارة القهوة

قم بلف أكرة التحكم في البخار على الوضعية «0»، ثم إضبط لفترة قصيرة على زر عمل ١ فنجان للبدء في برنامج ضبط درجة حرارة الماء. درجة الحرارة الافتراضية هي متوسطة. اضغط على زر ١ فنجان لاختيار درجة الحرارة المنخفضة، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر ١ فنجان ويحفظ درجة الحرارة المحددة.



منخفضة

٢. اضغط على زر ٢ فنجان لاختيار درجة الحرارة المتوسطة، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر ٢ فنجان ويحفظ درجة الحرارة المحددة.



متوسط

٣. اضغط على زر البخار لاختيار درجة الحرارة المرتفعة، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر البخار ويحفظ درجة الحرارة المحددة.



مرتفع

٦-٢- ضبط درجة صلابة المياه

يمكن برمجة الجهاز وفقاً لصلابة المياه في المناطق المختلفة بحيث يلزم إجراء عملية إزالة الترسبات الكلسية بشكل متكرر أكثر أو أقل.
قم بلف أكرة التحكم في البخار على الوضعية «0»، ثم إضبط لفترة قصيرة على زر ٢ فنجان للبدء في برنامج ضبط درجة صلابة المياه. الإعداد الافتراضي هو الماء عالي الصلابة. اضغط على زر ١ فنجان لاختيار درجة الصلابة الخفيفة، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر ١ فنجان ويحفظ درجة الصلابة المحددة.



خفيفة

٢. اضغط على زر ٢ فنجان لاختيار درجة الصلابة المتوسطة، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر ٢ فنجان ويحفظ درجة الصلابة المحددة.



متوسط

٣. اضغط على زر البخار لاختيار درجة الصلابة العسرة، سيضيء مؤشر الضوء الأبيض لزر البخار ويحفظ درجة الصلابة المحددة.



عسرة

ملاحظات هامة

- ١- يتم ملء فلتر الـ ١ فنجان ب ٧ جرام من القهوة المطحونة وفلتر الـ ٢ فنجان ب ١٤ جرام من القهوة المطحونة.
٢. عملية ضغط القهوة المطحونة هامة للغاية للحصول على قهوة اسبريسو جيدة المذاق. اذا ضغط جيداً، فإن هذا سيؤدي إلى تدفق القهوة ببطء و في هذه الحالة ستكون القهوة قوية المذاق، وإذا ضغط على البن قليلاً، فإن هذا سيؤدي إلى تدفق القهوة بشكل سريع جداً وفي هذه الحالة ستكون القهوة خفيفة.
٣. قبل ملء الفلتر بالقهوة المطحونة، تحقق دائماً عدم وجود بقايا قهوة مترسبة من المرات السابقة.
٤. لتجنب رذاذ القهوة الساخنة، لا تقم بفك حامل الفلتر أثناء قيام الماكينة بتحضير القهوة، بل إنتظر دائماً بضع ثوانٍ بعد إنتهاء الماكينة من تحضير القهوة ثم قم بفكه.
٥. أثناء قيام الجهاز بتحضير القهوة، يمكن إيقافه في أي لحظة عن طريق الضغط على زر عمل القهوة الذي تم الضغط عليه مسبقاً.
٦. بمجرد الانتهاء من تحضير القهوة، لزيادة كمية القهوة في الكوب، ما عليك سوى الضغط باستمرار (لمدة ٣ ثوانٍ) على زر عمل القهوة الذي تم الضغط عليه مسبقاً، يتوقف تحضير القهوة تلقائياً بعد بضع ثوانٍ.
٧. إذا كنت ترغب في زيادة كمية القهوة في فنجانك باستمرار (لمدة ٣ ثوانٍ) على زر القهوة الذي تم الضغط عليه مسبقاً وسيحضر الجهاز جرعة أخرى من القهوة قم بفك حامل الفلتر عن طريق لف مقبض الحامل من اليمين إلى اليسار.

٤. وظيفة الماء الساخن

١. ضع وعاء أسفل فوهة ملحق عمل الفوم.
 ٢. اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز. إنتظر حتى تثبت جميع المؤشرات الضوئية.
 ٣. قم بلف أكرة التحكم في البخار إلى الوضعية «٠/» لتفعيل وظيفة الماء الساخن لغلي الماء مرة واحدة.
 ٤. لإيقاف نزول الماء في الوعاء، قم بلف أكرة التحكم في البخار إلى الوضعية «0».
- يجب ألا تقوم باستخدام وظيفة الماء الساخن لمدة أكثر من دقيقتين.**

ه- وظيفة عمل الكابتشينو / عمل فوم اللبن

١. قم بإعداد الاسبريسو أولاً في كوب الاسبريسو الكبير وفقاً لفقرة «تحضير الإسبريسو».
 ٢. اضغط على زر البخار، وسوف تنطفئ مؤشرات ضوء أزرار عمل الـ ٢ فنجان، وسيومض الضوء الأبيض لزر البخار. إنتظر حتى يصبح مؤشر زر البخار ثابتاً، وسيصدر الجهاز صوتاً مرتين. الآن الجهاز جاهز لخروج البخار.
 ٣. إملاً وعاء بحوالي ١٠٠ مل من الحليب لكل ١ كوب كابتشينو يتم تحضيره، يُنصح باستخدام لبن كامل الدسم بارد وليس ساخناً.
- ملحوظة:** عند اختيار حجم الوعاء، يوصى بالأقل يقل قطره عن 5 ± 70 مم، مع مراعاة دائماً أن حجم الحليب يزيد بمقدار مرتين، فعليك التأكد دائماً من أن ارتفاع الوعاء كافي قم بلف أكرة التحكم في البخار ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة، وسيخرج البخار من فوهة ملحق عمل الفوم. ملحوظة: لا تقوم بفتح أكرة التحكم في البخار بالكامل مرة واحدة، لأن البخار سيتراكم بسرعة خلال وقت قصير مما قد يزيد من تناثر الحليب والاحتراق.

ملحوظة: عند تشغيل البخار لأكثر من ١٢٠ ثانية في عملية واحدة متواصلة، سيتم الخروج من وضع عمل الفوم، وسيعود الجهاز إلى حالة الاستعداد، وتضيء المؤشرات

واحد وفي هذه الحالة لا يمكن استخدام هذه الأزرار لصنع القهوة. بمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى القيمة المحددة، سيصدر صوت الجرس مرتين، ويظل ضوء مؤشر أزرار عمل ١ و ٢ فنان مضاءً. الآن أصبح الجهاز جاهزاً لتحضير القهوة

٦. وظيفة التبديل بين عمل القهوة الساخنة/الباردة

ملاحظة: تم ضبط الإعدادات الافتراضية للجهاز على وضع القهوة الساخنة. في حالة الاستعداد، يمكنك الاختيار بين تحضير القهوة الساخنة أو الباردة. فقط اضغط مع الاستمرار على زر عمل ١ فنان لمدة ٣ ثوان وسيصدر صوت الجرس بشكل مستمر لمدة ثانية واحدة مما يشير إلى تشغيل الوضع بنجاح. يمكنك الآن تحضير القهوة الساخنة أو الباردة بناءً على الوضع المحدد.

(أ) تحضير القهوة الباردة

قم بضغط الجهاز لتحضير القهوة الباردة بالضغط على زر عمل ١ فنان لمدة ٣ ثوان، و سيتحول ضوء مؤشر أزرار عمل ١ و ٢ فنان إلى الضوء الأزرق وسيتم إيقاف تشغيل السخان. **ملحوظة:** أثناء تحضير القهوة الباردة، عندما تتجاوز درجة حرارة السخان ٤٠ درجة مئوية، سترتفع درجة حرارة الجهاز، وسيومض مؤشر أزرار عمل ١ و ٢ فنان في وقت واحد، وفي هذه الحالة لا يمكنك الضغط عليهم لصنع القهوة الباردة. عندما تنخفض درجة حرارة السخان عن ٤٠ درجة مئوية، سيتوقف مؤشر الضوء الأزرق للأزرار عمل ١ و ٢ فنان عن الوميض ويظل مضيئاً. يمكنك الآن تحضير القهوة الباردة بالضغط عليهم مرة أخرى.

(ب) تحضير القهوة الساخنة

في وضع القهوة الباردة، قم بالضغط مع الاستمرار على زر عمل ١ فنان لمدة ٣ ثوان وذلك لتغيير الماكينة إلى وضع تحضير القهوة الساخنة، وسيتحول ضوء أزرار عمل ١ و ٢ فنان إلى الضوء الأبيض وسيبدأ الجهاز في التسخين مرة أخرى.


٧. تحضير الإسبريسو

١. ضع الفلتر الاستانلس ل ١ أو ٢ فنان داخل حامل الفلتر، ثم قم بملئه بالبن المطحون. تأكد من أنك تستخدم بن مطحون ناعم، خصيصاً للإسبريسو.
٢. قم بتوزيع القهوة المطحونة بالتساوي واضغط على القهوة المطحونة إلى الوضع «MAX»، باستخدام المكبس (الجانب الآخر من الملحقة).
٣. قم بإزالة أي قهوة رائدة من فلتر القهوة ثم قم بتركيب حامل الفلتر في الماكينة.
٤. ضع فنان إسبريسو على الرف القابل للإزالة.
٥. بعد اكتمال التسخين التمهيدي، اضغط على زر ١ فنان أو ٢ فنان قهوة، وستبدأ ماكينة القهوة في التخمير.

طريقة تحضير قهوة الإسبريسو باستخدام الأقراص

استخدم أقراص قهوة تخضع لمعايير ESE المذكورة على عبوة الأقراص بالعلامة التجارية التالية،

معايير ESE هي نظام متعارف عليه ومقبول من قبل معظم المنتجين الكبار لهذه الأقراص وتسمح بإعداد قهوة إسبريسو بطريقة سهلة ونظيفة.

١. ضع الفلتر المخصص لأقراص القهوة (الموجود عليه رمز  في الأسفل) في حامل الفلتر.
٢. أدخل القرص، مع مراعاة وضعه في الوسط قدر الإمكان فوق الفلتر. اتبع دائماً التعليمات الموجودة على عبوة الأقراص لوضع القرص فوق الفلتر بشكل صحيح.
٣. تابع النقاط من ٤ إلى ٥ الموضحة في القسم السابق.



يرجى دراسة تعليمات التشغيل قبل استخدام ماكينة صنع القهوة. اتباعها بعناية والاهتمام بتعليمات السلامة يضمن استمرار هذه الماكينة في صنع القهوة المثالية لسنوات قادمة.

قبل الاستخدام الأول

1. قبل تحضير القهوة لأول مرة، استخدم وظيفة الماء الساخن لتسخين ماكينة القهوة مرة واحدة. (لا حاجة لإضافة القهوة في هذه العملية).
2. قم بغسل وتجفيف جميع الملحقات (بما في ذلك خزان المياه) بالماء الدافئ وسائل الغسيل.
3. اخرج خزان المياه وأزل سدادة خزان المياه من القاعدة عند موضع مدخل الماء (المميز برمز «إزالة»).
4. افتح الغطاء واملأه بالماء، وتأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز علامة «MAX» الموجودة على خزان المياه. ثم أغلق الغطاء وأعد خزان المياه إلى داخل الجهاز.
5. قم بتوصيل الجهاز بمصدر للتيار الكهربائي وقم بالضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز.
6. لتفصيل وظيفة الماء الساخن، ضع كوب تحت ملحق عمل الفوم وقم بلف أكرة التحكم في البخار إلى الوضعية «0/» (الحد الأقصى لخروج الماء الساخن هو دقيقتين).
ملاحظة: عند استخدام وظيفة الماء الساخن، من المهم التأكد من أن فوهة ملحق عمل الفوم ملامسة للجزء السفلي من الكوب. ضع دائما الكوب على الطاولة أثناء ملئه بالماء الساخن، ولا تمسك الكوب بيدك. وذلك، لتفادي أي ماء ساخن أن يتناثر خارج الكوب ويتسبب في حروق أثناء ضخ الماء الساخن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها أثناء الاستخدام

- عند تشغيل المضخة بدون ماء في خزان المياه، سيحدث ضغط سلبي في الأنابيب ولا يمكن سحب المياه بعد إعادة ملء الخزان مرة أخرى. لحل هذه المشكلة، يرجى لف أكرة التحكم بالبخار إلى الوضعية «0/» لتحرير الضغط. سيسمح لك ذلك بإستكمال التشغيل العادي.
- عند استخدام الجهاز بعد عدم استخدامه لفترة طويلة، يرجى لف أكرة التحكم بالبخار إلى الوضعية «0/» لتنشيط وظيفة الماء الساخن. سيساعد ذلك على إزالة أي مياه راكدة وتنظيف الجهاز من الداخل من الرواسب.
- من الطبيعي أن يهتز الجهاز بشكل ملحوظ عند تشغيل المضخة مع عدم وجود ماء في خزان المياه. إذا كنت بحاجة إلى تشغيل المضخة بسرعة، يرجى لف أكرة التحكم بالبخار إلى الوضعية «0/» لتنشيط وظيفة الماء الساخن. سيساعد ذلك المضخة على سحب الماء واستعادة اهتزاز المنتج إلى حالته الطبيعية.

الوظائف المختلفة لماكينة القهوة

1. التشغيل والفحص الذاتي والتسخين التمهيدى

- عند تشغيل الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل، سيقوم تلقائيًا بإجراء دورة فحص ذاتي وتومض الأزرار الثلاثة بشكل تسلسلي.
- بعد ذلك سيصدر صوت جرس لمدة ثانية واحدة، وسيبدأ ضوء المؤشر الأبيض للأزرار عمل 1 و 2 فنجان في الوميض في نفس الوقت وسيبدأ الجهاز في عملية التسخين التمهيدى.
- أثناء عملية التسخين التمهيدى، سيومض ضوء مؤشر أزرار عمل 1 و 2 فنجان في وقت


- وسيتوقف الجهاز عن إطلاق البخار فوراً بمجرد الضغط على زر تشغيل البخار.
- لا تقوم باستخدام الجهاز ما لم يتوفر خط التأسيس في المبنى أو عن طريق إضافة جهاز فصل التيار المتبقي (RCD) مع قاييس ثنائي الطرف.
- لا يجوز وضع ماكينة صنع القهوة في كابينه أثناء التشغيل.
- تجنب لمس فوهة ملحق عمل الرغوة لأنها قد تكون ساخنة جداً. اتركها دائماً لتبرد قبل تنظيفها.
- ضع بن اسبريسو فقط في الفلتر. إضافة اي مواد أو أشياء أخرى قد تلحق أضراراً جسيمة بماكينة صنع القهوة.
- لا تقوم باستخدام ماكينة القهوة في مناطق ذات درجة حرارة عالية أو مجال مغناطيسي قوي أو بيئة هواء رطبة.
- لا تقوم باستخدام ماكينة القهوة في بيئة قد تقلل بها درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية / ٣٢ درجة فهرنهايت، فقد يتجمد الماء المتبقي في السخان ويتسبب في تلفه.

- البيئات من نوعية (مبيت وإفطار) من أجل سلامتك الشخصية، استخدم فقط قطع الغيار المناسبة لجهازك لأن استخدام قطع الغيار غير مُصفي بها من الشركة المصنعة قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة الأشخاص.
- لا تقم بإزالة حامل الفلتر المعدن عندما يقوم الجهاز بتحضير القهوة أو عند خروج البخار.
- قم دائماً بتوصيل الجهاز بالكهرباء قبل تشغيله، وبقم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل فصل الجهاز من الكهرباء
- قم باستخدام الماء البارد فقط.
- لا تترك صانع القهوة دون رقابة أثناء تشغيله.
- لا تقوم باستخدام الجهاز في الهواء الطلق.
- إذا لم تقوم باستخدام الجهاز لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى توصيل الجهاز بالكهرباء ثم تشغيله، وإتركه يعمل على إطلاق البخار لمدة ٣ دقائق قبل فصل وتخزين الجهاز.
- في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء إطلاق البخار، الحرارة المتبقية تجعل الجهاز يستمر في إطلاق البخار لفترة من الوقت.

قبل استخدام الجهاز الخاص بك، يجب عليك تعريف نفسك بالمكونات المختلفة للجهاز. كل رقم يشير إلى مكون من مكونات الجهاز.

مكونات

- ١- الغطاء العلوي
- ٢- جسم ماكينة القهوة
- ٣- حامل الفلتر معدن
- ٤- مقبض حامل الفلتر
- ٥- مؤشر امتلاء صينية التنقيط
- ٦- رف قابل للإزالة
- ٧- صينية التنقيط
- ٨- غطاء خزان المياه
- ٩- خزان المياه
- ١٠- أكرة التحكم في البخار
- ١١- ملحق عمل الفوم
- ١٢- قاعدة الجهاز
- ١٣- زر التشغيل
- ١٤- فلتر استانس ١ فنجان
- ١٥- فلتر استانس ٢ فنجان
- ١٦- معلقة معيار للبن/مكبس للبن



- ١٧- زر عمل ١ فنجان
- ١٨- زر عمل ٢ فنجان
- ١٩- زر البخار
- ٢٠- فلتر اقراص ESE

تعليمات السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى. الإستعمال المخالف للإرشادات التالية، يعفى **ميانتا** من أي مسؤولية ويلغي الضمان.

- لا تستخدم أو تضع أي جزء من هذا الجهاز على أو بالقرب من الأسطح الساخنة (مثل الموقد الغازي أو الموقد الكهربائي أو في فرن ساخن).
- للحماية من الحريق، لا تقم بتشغيل الجهاز في وجود أبخرة متفجرة و/أو قابلة للاشتعال.
- تجنب لمس اسطح الجهاز الساخنة، استخدم دائماً المقبض وأزرار التشغيل.
- لا تدع صانع القهوة تعمل بدون ماء.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير تلك المحددة في هذا الكتيب أو تسخين المياه. استخدم أي سوائل أخرى غير المياه سوف يلوث الداخل.
- الإشراف الدقيق ضروري جداً عند إستخدام الجهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
- كن حذراً على الأحتراق بالبخار.
- يمكن إستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات والأشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة، أو من قبل أشخاص ليست لديهم خبرة أو معرفة مسبقة إذا تم الإشراف عليهم أو إعطاءهم التعليمات المتعلقة بكيفية إستخدام الجهاز عن طريق شخص مسؤول عن سلامتهم وتم فهم المخاطر التي تترتب عليها.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم العبث بالجهاز.
- يجب ألا تتم عملية التنظيف والصيانة المعتادة من قبل الأطفال إلا إذا كان عمرهم أكبر من ٨ سنوات وتحت إشراف.
- إحتفظ بالجهاز وسلك الكهرباء الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل أو الأماكن المماثلة مثل:
 - الكافيتيريات وأماكن استراحة العاملين في المحلات التجارية والمكاتب
 - بيئات العمل الأخرى مثل البيوت الزراعية
 - العملاء في الفنادق والأماكن السكنية الأخرى

- يرجى قراءة التعليمات بعناية عند استخدام الجهاز الخاص بك والاحتفاظ بها في مكان آمن.
- حافظ على هذه التعليمات، بطاقة الضمان، إيصال الشراء وعبوة الجهاز مع التغليف الداخلي إن أمكن.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد أن قوة التيار الكهربائي الخاص بالجهاز هو نفس قوة تيار الشبكة الكهربائية في منزلك. إذا لم تكن هذه هي الحالة، اتصل بأقرب مركز صيانة معتمد من **ميانتا** ولا تستخدم الجهاز.
- أي خطأ في التوصيل يلغي ضمان الجهاز.
- تم تصنيع هذا الجهاز مع قابس مؤرض. يجب توصيل هذا الجهاز بقابس متصل بالأرض.
- أفصل صانع القهوة عن الكهرباء قبل الملء أو التفريغ أو التنظيف أو عند عدم استخدام الجهاز. اترك الجهاز يبرد تماماً قبل تركيب أو فك الملحقات أو قبل التنظيف.
- للحماية من خطر الحريق والصدمات الكهربائية والإصابة، لا تغمر هذا الجهاز أو الفيشة أو كابل الكهرباء في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تشد السلك بعنف أبداً لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف السلك ويسبب خطر حدوث صدمة كهربائية. لفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، امسك الفيشة دائماً وقم بإزالتها من مقبس الحائط.
- لا تترك السلك معلق على حافة المنضدة. لا تدع السلك يلمس الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي. لتلافي الحوادث يجب إستبداله من مركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا كان تالفاً. في مثل هذه الحالة، اتصل بمركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- تأكد من أن الجهاز يعمل دائماً على منضدة أو سطح مستو.





Mienta®

Coffee Maker - Breve - CM31916A

Instruction Manual

www.mienta.fr